

USB3.1-アナログVGA・LAN変換アダプタ 取扱説明書



この度は、USB3.1-アナログVGA・LAN変換アダプタ「**USB-CVU3VL1**」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しております。ご使用前によくご覧ください。
読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①変換アダプタ..... 1台 ③取扱説明書・保証書(本書)..... 1部
- ②ドライバCD-ROM..... 1枚

※欠品や破損があった場合は、品番(USB-CVU3VL1)と上記の番号(①~③)と名称(ドライバCD-ROMなど)をお知らせください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

⚠ 取扱い上のご注意

- 本製品は電気で動作しておりますので、発火する危険があります。万一煙が出たり臭異がした場合は、本製品及び接続しているパソコンや機器の電源を切り、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。
- 雷が鳴っているときに、本製品やケーブルに触れないでください。
▲落雷により感電する恐れがあります。
- 本製品のカバーを開けたり、分解しないでください。
▲故障や感電の原因となることがあります。
- 濡れた手で本製品やケーブルに触らないでください。
▲本製品がパソコンに接続されているときには、感電する恐れがあります。
- 本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。
▲感電や火災、故障の原因となることがあります。
- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
▲故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所に設置したり、保管しないでください。
▲故障・感電などの原因となることがあります。
- 本製品を重ねて設置したり、本製品の上に重いものを置かないでください。
▲火災や故障の原因となることがあります。
- 本製品は不安定な場所に設置したり、保管しないでください。
▲落下により故障・破損の原因となることがあります。
- 本製品のケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。
▲故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品のケーブルや接続する機器のケーブルは、家具で踏んだり、扉で挟まないでください。またこれらのケーブルを引っ張ったり折り曲げないでください。
▲火災や故障の原因となることがあります。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
▲塗装を痛めたり、故障の原因となることがあります。乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
▲定期的にバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 本製品は日本国内用に作られております。日本国外では使用できません。

1.ドライバソフトウェアのインストール

必ず本製品を接続する前にドライバソフトウェアのインストールを行ってください。(まだ本製品をパソコンに接続しないでください)

- (1)パソコンを完全に起動し、使用中のアプリケーションを全て終了します。
※アプリケーションが起動しているとうドライバのインストールが正しくできない場合があります。
- (2)付属のドライバCD-ROMを本体にセットします。
「自動再生」ウィンドウが表示されますので、「Setup」の実行をクリックします。



- (3)ドライバソフトウェアがインストールされます。
※全て自動で行われますがインストール途中で起動中アプリケーションの停止などを求められた場合は画面に従ってインストールを実行してください。



- (4)再起動を求められた場合はパソコンの再起動をしてください。
以上でドライバソフトウェアのインストールは終了です。

※CDドライブのないWindows機器の場合
他のパソコンを使って別途USBメモリにCD-ROMの内容をコピーしてください。
コピーしたメモリをパソコンに接続し「Windows」内の対応OSフォルダを開き各インストーラを実行してください。

2.接続手順

初めて本製品を接続する際はドライバの適用に時間がかかります。
接続後はむやみにケーブルを抜かず、認識が完了するのを待ちください。

<接続手順>

- (1)本製品に、使用するディスプレイ/LANケーブル等を接続してください。
※各機器を接続するケーブルは付属しておりません。
- (2)本製品をパソコンのUSB3.1 Gen1 (USB3.0)ポートに接続してください。
※USB2.0ポートへ接続した場合はUSB2.0の転送速度に準拠されます。

3.正常に認識・動作しているかを確認する方法


接続後、本製品が正常に認識されているかを確認することができます。

- 「コントロールパネル」→「システムとセキュリティ」→「デバイスマネージャ」を表示してください。
- 下記枠内の(「USB3.0 to VGA and LAN Combo」、「DisplayLink Ethernet」)が正常に認識され「!」マークが出ていなければOKです。



※「!」マークが付いている場合は正常にインストールができていません。「7.ドライバソフトウェアのアンインストール方法」を参考に一度アンインストールを行い、再度ドライバソフトウェアのインストールを手順通り行ってください。

4.各部の名称とはたらき




1 USB3.1 (3.0)コネクタ
パソコンのUSB3.1(3.0/2.0)ポートに接続します。

2 VGAポート
VGAディスプレイ・プロジェクターを接続します。

3 LANポート
ルーター・モデムのLANポートやインターネット回線を接続します。

5.接続例



パソコンを接続する前にドライバソフトウェアのインストールを行ってください。

VGA端子を搭載しているディスプレイなど

6.ディスプレイの設定

タスクバーの「DisplayLink」アイコンをクリックすると、メニューが表示されます。目的の機能に合わせて設定をしてください。




- DisplayLink Manager...
ソフトウェアのバージョンを表示します。
- ディスプレイの設定...
ディスプレイのプロパティを表示します。画面位置、解像度をご使用環境に合わせて設定してください。



※本製品ではオーディオ機能は利用できません。

7.ドライバソフトウェアのアンインストール方法

- (1)「コントロールパネル」→「プログラムと機能(またはプログラムのアンインストール)」を選択してください。
- (2)「DisplayLink Graphics」を選択し、アンインストール(アンインストールと変更)をクリックします。



8.Q&A

- Q1) タスクトレイにアイコン(DisplayLink)が表示されません。
A1) 本製品を一旦取外してから再度パソコンに接続してください。
- Q2) 使用中に画面が滲んだり一瞬消えたりする。
A2) 表示するWEBページ、インターネット回線の込み具合、USB給電電力が不安定な場合など様々な要因で諸症状が発生することがあります。これらは原因を特定することが難しく回避することが難しい状況です。製品の不具合・故障ではございませんのでご了承くださいませ、お願い致します。
- Q3) 本製品に接続されたディスプレイで動画再生が正常にできない。
A3) 本製品に接続されたディスプレイをプライマリ設定にした状態で動画再生を行うと正常に動作しない場合があります。本製品に接続されたディスプレイをセカンダリ設定にしてご利用ください。
- Q4) 拡張モードにしている際、カーソルが表示されない。
A4) ディスプレイや本製品を接続していない場合でも、パソコンは拡張モード状態になっており、マウスカーソルは拡張ディスプレイ側に移動していることがあります。本製品およびディスプレイを接続し、拡張ディスプレイに表示させるか、移動先のマウスを動かしてプライマリ側のディスプレイにカーソルを戻してください。

9.仕様

インターフェース規格	USB仕様 Ver.3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)
電源	バスパワー
動作温度・湿度範囲	10℃~40℃・0%~80%
サイズ・ケーブル長	W65×D65×H15.5mm,6cm
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン CPU:1.6GHzシングルコアまたはそれ以上のプロセッサ Intel Pentium/Celeron系列、AMD K6/Athlon/Duron系列、または互換性のあるプロセッサ RAM:1GBまたはそれ以上30MB以上の空きディスク容量 ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 ※USB3.1の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.1ポートが必要です。 また接続ケーブルについてもUSB3.1規格に準拠したUSB3.1ケーブルが必要です。 ※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。
対応OS	Windows 10、8.1、8(64bit/32bit)、7(64bit/32bit)

<映像出力部>

コネクタ	D-sub(HD)15pinメス×1
対応解像度	1920×1200(60Hz)、1920×1080(60Hz)、1680×1050(60Hz) 1600×1200(60Hz)、1400×1050(60/75/85Hz)、 1366×768(60Hz)、1280×1024(60/75Hz) 1280×800(60Hz)、1280×768(60/75/85Hz)、 1280×720(60Hz)、1024×768(60/70/75/85Hz) 800×600(56/60/72/75)、640×480(60/72/75/85Hz)
デュアルディスプレイ出力	対応

<LANポート部> ※通信速度についてUSB3.1 Gen1(USB3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。

インターフェース規格	IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、 IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3ab(1000BASE-T)
通信モード	フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
アクセス方式	CSMA/CD
ポート構成	RJ-45ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) ※Auto-MDIX、AutoNegotiation対応
電源電圧	5V

10.制限事項

- 本製品はパソコン本体のUSBポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。
- DirectX、OpenGL等のAPIは対応していません。
- クロームモード(ミラーモード)での動画再生は対応していません。
- 本製品の取外し・接続に関して基本的にプラグアンドプレイには対応してはありますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない/動作しない場合があります。再度抜き差しをお試しください。これは本製品の不具合・故障ではありません。
- 本製品はWindows OSが動作している状態で使用するものです。システム起動時やBIOS画面では動作しません。
- 本製品はUSBポートから映像・LAN信号を変換し出力・入力するものでありパソコンの性能に大きく左右されます。必ず対応機種以上のパソコン環境にてご利用ください。
- 対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しない場合がございます。

11.保証規定

- 1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障があった場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を本製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱以上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売、オークション・転売等でご購入された場合。
- 3.お客様自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書		サンワサプライ株式会社	
型番: USB-CVU3VLI	シリアルナンバー:		
お客様・お名前・ご住所・TEL 販売店名・住所・TEL			
担当者名	保証期間 6ヶ月	お買い上げ年月日 年 月 日	

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

岡山サブライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL:086-223-3311 FAX:086-223-5123
東京サブライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL:03-5783-0011 FAX:03-5783-0033
札幌営業所/〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 バストラルビルN8 TEL:011-611-3450 FAX:011-716-9890
仙台営業所/〒983-0852 仙台市宮城野区福園1-6-3宝楽仙台ビル TEL:022-257-4638 FAX:022-257-4633
名古屋営業所/〒453-0015 名古屋市中村区椿町1-6-7カジヤマビル TEL:052-453-2031 FAX:052-453-2033
大阪営業所/〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45新大阪八千代ビル TEL:06-6395-5310 FAX:06-6395-5315
福岡営業所/〒812-0012 福岡市博多区博多駅前中央街B-20第2博多相互ビル TEL:092-471-6721 FAX:092-471-8078

BJ/AF/YHDag