










この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。  
このチェアは組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。  
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

用意していただくもの・・・プラスドライバー  
手袋（組み立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください。）


組立て部品




使用ボルト




1 レッグフレームをひっくり返して、それぞれの穴にキャスターを取り付けます。




2 ガスシリンダーにカバーをかぶせ、レッグフレームに差し込みます。



3 座面の裏面に座面ブラケットを取り付けます。




4 ガスシリンダーに座面を差し込みます。




5

背面を取り付けます。

横に倒して取り付けます。




使用ボルト




6

アームレストを取り付けて完成です。




同様に反対側も取り付けます。

使用ボルト




## 各部の調節方法



・向かって左側のレバーを引き上げると座面の高さ調節ができます。

・向かって右側のレバーを引き上げると  
ロッキング機構が働き、  
レバーを下げると  
ロッキングできなくなり、  
固定します。



・ボタンを上引くとアームレストの高さが調節できます。

・ノブをまわすとロッキングの硬さが調節できます。

## チェアの品質表示

外形寸法:  
幅693×奥行699×高さ1204 1261mm(座面高さ508 565mm)  
構造部材:脚部/ナイロン 肘部/アルミ、ナイロン  
もたれ部・座部/牛革、合板、ウレタンフォーム  
張り材:牛革 クッション材:ウレタンフォーム

## ▲ 使用上の注意 ▲

直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。  
滑りやすい床面で使用しないでください。  
用途以外で使用しないでください。  
2ヶ月毎を目安に、ボルトやネジを定期的に締め直してください。  
ボルトやネジがゆるんだ状態では使用しないでください。  
座面や肘部の上に登らないで下さい。転倒の原因になります。  
可動部に手足などを挟まないように注意してください。  
著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。  
座面に勢いよく座らないでください。勢いよく座ると、座面に体重の3～4倍の荷重がかかり、チェアが破壊される恐れがあります。  
同時に2人以上で腰掛けしないでください。  
各調整ボルト、ネジ、ビスなどを含むパーツ類が1つでも紛失、破損、消耗した場合は、純正部品による修理が完了するまで使用しないでください。  
以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につながる危険がありますので、必ず守ってください。

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山市田町1-10-1

☎086-223-5680 (祝祭日を除く月～金 am9:00～pm18:00)  
E-mail: direct@sanwa.co.jp

製品に関するお問い合わせ | 製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、右記までお気軽にご相談下さい。  
06/11/JMDaT