


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。  
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。  
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。


**組立説明書は組立て後も  
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するように指導ください。


**完成図**




**組立部品**




①かご×3個




②上フレーム×2本



③下フレーム×2本



④キャスター  
(ストッパー付き)×2個



⑤キャスター  
(ストッパーなし)×2個



⑥フック×4個


<組立てに必要な人数>  
**大人1人以上**

<用意していただくもの>  
・手袋 (ケガ等を防ぐために着用をおすすめします)

※部品の欠品や破損があった場合は、品番(100-CART024BGなど)と上記の部品番号(①~⑥)と部品名(フックなど)をお知らせください。


**手順 1**

<横から見た図>




**手順 2**

<上から見た図>




**手順 3**


<上から見た図>




**手順 4**




## 手順 5




## 手順 6




## 手順 7



## 手順 8



## 手順 9



## 家庭用品品質表示法に基づく表示

外形寸法：幅425×奥行180×高さ745mm

構造部材：スチール

表面加工：エポキシ樹脂粉体塗装

### <使用上の注意>

- 製品の上に腰掛けたり、乗らないでください。
- 加熱した鍋、湯沸かし器、アイロン等を直接置かないでください。
- 直射日光またはストーブの熱、クーラーの風が当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
- 必ず屋内の平坦で安定した場所で使用してください。
- 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
- 用途以外で使用しないでください。
- 分解、改造、修理をしないでください。
- 部品を外したり、部品が外れたまま使用しないでください。
- ボルト・ネジ類がゆるんだまま使用しないでください。
- 耐荷重以上の重さの物や、積み重ね禁止の物を載せないでください。