


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するように指導ください。


完成図



<組立てに必要な人数>
大人1人以上

<用意していただくもの>
・手袋(ケガ等を防ぐために着用をおすすめします)

組立部品




①デスク×1台

※部品の欠品や破損があった場合は、品番（100-DESKH084Wなど）と
上記の部品番号（①）と部品名（デスク）をお知らせください。


！ 注意 ！

可動部で指などを挟まない
ように注意してください。



開き方

手順 1




！ 注意 ！

可動部で指などを挟まない
ように注意してください。

手順 2

<横から見た図>

※天板がサイドフレームのピンに
当たらないように支えます。




！ 注意 ！

可動部で指などを挟まない
ように注意してください。

手順 3

<横から見た図>

※天板のキャッチにピンを
押し込みます。



！ 注意 ！



可動部で指などを挟まない
ように注意してください。

折りたたみ方


手順 1

<横から見た図>

※ピンが外れたら、天板を持ち上げすぎないようにしてください。



持ち上げる




⚠ 注意 ⚠

可動部で指などを挟まないように注意してください。

手順 2

※手で支える。




⚠ 注意 ⚠

可動部で指などを挟まないように注意してください。

手順 3

下ろす



⚠ 注意 ⚠

可動部で指などを挟まないように注意してください。