

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の手順で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。


**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。


完成図

※本製品は組立て方によって **2通り**の使い方ができます。

Aタイプ



Bタイプ




<組立てに必要な人数>
大人1人以上

<用意していただくもの>
・手袋（ケガ等を防ぐために着用をおすすめします）

組立部品


※部品の欠品や破損があった場合は、品番（100-FR036など）と
下記の部品番号（①～③）と部品名（脚など）をお知らせください。



①フットレスト×1個




②高さ調整パーツ×4個




③脚×4個


手順 A-1




手順 A-2




手順 A-3




手順 B-1




手順 B-2



手順 B-3



角度の調節方法



<使用上の注意>

- 直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
 - 滑りやすい床面で使用しないでください。
 - 用途以外で使用しないでください。
 - 耐荷重以上の荷重をかけないでください。
 - 製品の上に登らないでください。
 - 勢いよく足を乗せないでください。
 - 製品の上に腰掛けしないでください
 - 可動部に手足などを挟まないように注意してください。
 - 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
 - 分解、改造、修理をしないでください。
 - 部品を外したり、部品が外れたままで使用しないでください。
- ※以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につながる危険がありますので、必ず守ってください。