


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。

完成図



<組立てに必要な人数>


大人1人以上

<用意していただくもの>


- ・プラスドライバー
- ・手袋(ケガ等を防ぐために着用をおすすめします)

組立部品


※部品の欠品や破損があった場合は、品番(100-KB023BKなど)と
下記の部品番号(①～⑤)と部品名(ボルトAなど)をお知らせください。



①天板×1枚




②ブラケット×2個




③クランプ×2個

使用ボルト




④ボルトA(M4×8mm)×4本





⑤ボルトB(M5×5mm)×8本

手順 1





手順 2



④ボルトA(M4×8mm)





手順 3



④ボルトA(M4×8mm)





手順 4





手順 5



全てのボルトを
締め付けます。




手順 6



手順 7



可動部分で指をはさまないように
注意してください。




<使用上の注意>

- 本製品を取付けた机を移動させないでください。
- 直射日光が当たる場所、高温になる場所ではご使用にならないでください。
- 本製品を振動のある場所に設置しないでください。
- 部品が外れたまま使用しないでください。
- ボルト・ネジ類がゆるんだまま使用しないでください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を高温・多湿となる場所や、ホコリや静電気、油煙の多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品を水などの液体で濡らさないでください。また、濡れた手で触れないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 改良のため製品の仕様は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

天板のたたみ方


〈横から見た図〉

ブラケットのレバーを押します。




可動部分で指などはさまない
ように十分ご注意ください。

天板をたたみます。



天板の開き方

〈横から見た図〉




可動部分で指などはさまない
ように十分ご注意ください。

レバーが戻らないとき

手順 1

※デスクの天板から取外して、作業を行ってください。



手順 2

