



この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
このアームは組立式になっておりますので、下記の要領で組立てください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。


組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。


★用意していただくもの・・・
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）

完成図

<対応タブレット>




厚さ：10.5mmまで




耐荷重 1kg

組立て部品




ホルダー×1個



アーム×1本



六角レンチ(小)×1本




六角レンチ(中)×1本




六角レンチ(大)×1本

1 天板にアームを取付けます。
※取付け可能な天板の厚さは10mm~38mmです。




2 アームにホルダーを取付けます。



3 タブレットを取付けて、完成です。

ホルダーを開いて、タブレットを取付けます。




▲ 注意 ▲
タブレットが落下しないように
注意して取付けてください。

可動範囲と各部の調節方法

▲注意▲
 天板の外にiPad・タブレットが出る状態での使用はさけてください。

アームの動きが軽すぎたり、重すぎる場合は六角レンチ(小)でクランプ内のネジ(3ヶ所)を回して調節します。
 ※締め付けても、完全には固定されません。

緩める 締める
六角レンチ(小)





アームの動きが軽すぎたり、重すぎる場合は六角レンチ(中)でクランプ内のネジ(中央)を回して調節します。
 ※締め付けても、完全には固定されません。

緩める 締める
六角レンチ(中)

▲注意▲
 天板の外にiPad・タブレットが出る状態での使用はさけてください。

ホルダーの動きが軽すぎたり、重すぎる場合はホルダー調節ネジを回して調節します。
 ※締め付けても、完全には固定されません。

ホルダー調節ネジ
締める 緩める



アームの動きが軽すぎたり、重すぎる場合は六角レンチ(大)でネジを回して調節します。
 ※締め付けても、完全には固定されません。

緩める 締める
六角レンチ(大)


アームの動きが軽すぎたり、重すぎる場合は六角レンチ(大)でネジを回して調節します。
 ※締め付けても、完全には固定されません。

緩める 締める
六角レンチ(大)


225°

安全の為に注意していただく点

落下する恐れがあるので、天板の外にタブレットが出る状態での使用は
さけてください。



可動部分で指などははさまない様に
注意してください。



その他

- 1kg以上の機器は取付けしないでください。
- アーム部に物を置かないでください。
- 本製品を取付けた机を移動させないでください。
- 対応機器以外の物を本製品に取付けしないでください。
- 平らな面にしっかりと設置してください。また、ぐらつきがある状態で使用しないでください。
- 不安定な角度で使用しないでください。
- 可動部に手などを挟まないように注意してください。
- 本製品を振動のある場所に設置しないでください。
- 用途以外で使用しないでください。
- 部品が外れたままで使用しないでください。
- ボルト・ネジ類がゆるんだまま使用しないでください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を高温・多湿となる場所や、ホコリや静電気、油煙の多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品を水などの液体で濡らさないでください。また、濡れた手で触れないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

以上の点に注意して取扱ってください。