

アルミノートパソコンテーブル(カップホルダー・マウステーブル付)

このたびはアルミノートパソコンテーブルをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

セット内容:テーブル本体、取扱説明書

1.使用上の注意

- 本取扱説明書の内容をよく理解していただいた方以外は使用しないでください。
- 床面、地面が傾斜している場所や不安定な場所、すべりやすい場所では本製品を使用しないでください。
- 用途以外で使用しないでください。
- 部品のガタつきやゆがみ、曲がり、脱落など異常がある場合は使用しないでください。
- 必ず耐荷重(均等静止加重15kg)の範囲内で使用してください。
- 本製品の可動部に手や足などを挟まないように十分ご注意ください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品を本製品を直射日光の当たる場所や高温・多湿となる場所、ほこりや湯煙などの多い場所で使用したり、保管したりしないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。

2.仕様


サイズ	折りたたみ時:W380×D250×H45mm 組立(水平)時:W620×D330×H290mm (天板:W360×D245mm マウステーブル:W135×D150mm)
重量	0.8kg
材質	アルミ、樹脂
耐荷重	15kg(均等静止荷重)

3.組立方法

①本体を裏返します。




②脚を起こします。



※「カチッ」と音がするまで確実に開いてください。

③脚を開きます。




④全体をひっくり返します。



⑤マウステーブル、ドリンクホルダー、ノートPC受けを出します。



⑥天板の角度を調節します。



⑦マウステーブル、ドリンクホルダーの角度を調節します。

