

この度は、弊社製品をお求めいただきましてありがとうございます。
この製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

★用意していただくもの……

手袋(組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください)

完成図

アーム長さ: 700

ホルダー部寸法

55~80
62~87
84
360°
MAX35
75
112

耐荷重 200g

組立て部品

ホルダー×1個
アーム×1本

1 アーム先端にホルダーを
取付けます。

※ホルダー背面の穴にアームの突起を
下へスライドします。

※カチッと音がして固定される
までスライドしてください。

ホルダー背面の穴
アームの突起

2 天板にアームを取付けて完成です。

※取付け可能な天板の厚さは15~30mmです。

アームのクリップ部

横から見た図
アームのクリップ部
15~30mm
天板

※確実に取付けてできているか確認してください。

スマートフォンの取付け方法

①アーム(右)をスマートフォンで押し
広げます。

②スマートフォンをアーム(左)に
引っ掛けます。

スマートフォン
アーム(右)
アーム(左)

ホルダーの角度調整方法

ホルダー背面のツマミを緩めるとボール
ジョイントの角度を調節できます。
角度調節後はしっかりと締付けてください。

ツマミ
締まる
緩む

▲ 使用上の注意 ※スマートフォンの落下や、天板が割れる恐れがあります。

天板の外にスマートフォンが出る
状態での使用はさけてください。

ホルダーが90°以上回転した状態で
使用しないでください。

位置調節は必ずアーム部を
持って動かしてください。

スマートフォンを激しく
スワイプしないでください。

その他…

- 耐荷重以上の物は取付けしないでください。
- アーム部に物を置かないでください。
- アームを取付けた机を移動させないでください。
- 可動部に指などを挟まないように注意してください。
- 必ず屋内の平坦で安定した場所で使用してください。
- スマートフォンは落下しないように確実に取付けてください。
- 対応サイズ以外の機器は取付けしないでください。
- 用途以外で使用しないでください。
- 部品が外れたまま使用しないでください。
- ボルト・ネジ類がゆるんだまま使用しないでください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を高温・多湿となる場所や、ホコリや静電気、油煙の多い
場所で使用・保管しないでください。
- 本製品を水などの液体で濡らさないでください。また、濡れた
手で触れないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの
揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間
接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あ
らかじめご了承ください。
- 本製品使用中に発生したデータやプログラムの損傷、消失、そ
の他のトラブルについては一切の保証を負いかねます。あらか
じめご了承ください。

水平(90°)
垂直
90°以上

※iPad・タブレットを持って
位置調節を行わないで
ください。

アームに振動を与えると、クリップ
が外れる場合があります。
動画鑑賞など、スマートフォンを
静止させた状態でご使用ください。

製品に関するお問い合わせ
製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や
製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は
右記までお気軽にご相談下さい。