

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
この製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

★用意していただくもの・・・
手袋(組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください)

完成図

ホルダー部寸法
15
55~80
62~87
84
360°
46
63
15~60
97
MAX67

アーム長さ: 450

耐荷重 200g

組立て部品

ホルダー×1個
アーム×1本

1 アーム先端にホルダーを取付けます。

※ホルダー背面の穴にアームの突起を差込み、下にスライドします。

※カチッと音がして固定されるまでスライドしてください。

ホルダー背面の穴
アームの突起

2 天板にアームを取付けて完成です。

※取付け可能な天板の厚さは15~60mmです。

アームのクリップ部
天板
クランプ

横から見た図
15mm~60mm

※確実に取付けできているか確認してください。

スマートフォンの取付け方法

①アーム(右)をスマートフォンで押して広げます。

②スマートフォンをアーム(左)に引っ掛けます。

スマートフォン
アーム(右)
アーム(左)

ホルダーの角度調整方法

横から見た図

※アーム先端のツマミをゆるめると角度調節が可能です。

締まる
緩む
ツマミ

※角度調整後、確実に締め付けてください。

▲ 使用上の注意 ※スマートフォンの落下や、天板が割れる恐れがあります。

天板の外にスマートフォンが出る状態での使用はさけてください。

ホルダーが90°以上回転した状態で使用しないでください。

位置調節は必ずアーム部を持って動かしてください。

その他...

- 耐荷重以上の物は取付けしないでください。
- アーム部に物を置かないでください。
- アームを取付けた机を移動させないでください。
- 可動部に指などを挟まないように注意してください。
- 必ず屋内の平坦で安定した場所で使用してください。
- スマートフォンは落下しないように確実に取付けてください。
- 対応サイズ以外の機器は取付けしないでください。
- 用途以外で使用しないでください。
- 部品が外れたままで使用しないでください。
- ボルト・ネジ類がゆるんだまま使用しないでください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を高温・多湿となる場所や、ホコリや静電気、油煙の多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品を水などの液体で濡らさないでください。また、濡れた手で触れないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品使用中に発生したデータやプログラムの損傷、消失、その他のトラブルについては一切の保証を負いかねます。あらかじめご了承ください。

90°以上

※スマートフォンを持って位置調節を行わないでください。