

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。


**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するように指導ください。


完成図

※本製品は組立て方によって、2通りの使い方ができます。

A クランプタイプ はさんで固定する方法



B 壁固定タイプ 壁に直接固定する方法



<組立てに必要な人数>


大人1人以上

<用意していただくもの>

プラスドライバー、電動ドリル、プラスチックハンマー、鉛筆
手袋(組立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします)


組立部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番(100-PL023など)と下記の部品番号(①~⑧)と部品名(クリップなど)をお知らせください。




①ベルト本体×1個


ディスプレイ取付け用ボルト類




②ボルトA(M4×12mm)×2本



③ボルトB(M5×12mm)×2本




④ボルトC(M6×12mm)×2本




⑤ボルトD(M8×12mm)×2本


壁取付け用ボルト類



⑥ボルトE(5.5×37mm)×2本





⑦アンカーF×2本



⑧クリップ×2個

手順 A-1

ボルトとプレートの組合せ



<ボルト取付け時の注意>

▲ 注意 ▲



付属のボルトが合わない場合は、
市販の適切なサイズのボルトを
ご用意ください。



最後まで
締まらない




少ししか
回っていない



ディスプレイ




ディスプレイ




ディスプレイ

取付け穴断面図


ディスプレイ取付け用ボルト類




②ボルトA(M4×12mm)



③ボルトB(M5×12mm)




④ボルトC(M6×12mm)




⑤ボルトD(M8×12mm)


手順 A-2




手順 A-3




手順 A-4



手順 A-5




手順 B-1




手順 B-2

<コンクリートの壁への取付け>
※必ずコンクリート壁に
取付けてください。


コンクリート壁



手順 B-3




<横から見た図>





手順 B-4

<横から見た図>





手順 B-5




手順 B-6





ボルトとプレートの組合せ



<ボルト取付け時の注意>




ディスプレイ取付け用ボルト類



手順 B-7


コンクリート壁




手順 B-8

⚠ 注意 ⚠


クリップを10mm以上開かないでください。



※壁に固定する場合は、下記の部品は使用しません。



受け皿×1個



ノブボルト×1本

安全のために注意していただく点

- 必ずコンクリートの壁に取付けてください。壁面は十分な強度が必要です。
- 本製品を振動のある場所に設置しないでください。
- 用途以外で使用しないでください。
- 部品が外れたまま使用しないでください。
- ボルト・ネジ類がゆるんだまま使用しないでください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を高温・多湿となる場所や、ホコリや静電気、油煙の多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品を水などの液体で濡らさないでください。また、濡れた手で触れないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

以上の点に注意して取扱ってください。