



この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。  
このデスクトップスクリーンは組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。  
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。



組立説明書は組立て後も  
大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に  
貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。

★用意していただくもの・・・  
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）

### 完成図



#### <固定金具取付け部>



家庭用品品質表示法に基づく表示

製品型番	100-SPT008シリーズ
外形寸法	幅1000mm×奥行40mm×高さ512mm
構造部材	フレーム/PVC パーティション本体/PVC 固定金具・ボール/スチール
表面加工	固定金具/エポキシ樹脂粉末塗装 ボール/クロムメッキ
原産国	台湾

### 組立て部品




本製品はデスクの天板など、下記の条件を満たす位置に固定することができます。

#### <上面>




デスクなどの天板


#### <正面>



#### <側面>




### 1 固定金具Aから天板固定用ノブボルトを取外します。




### 2 固定金具Aの高さを揃えます。

高さ調節用ノブボルトを緩め、高さを揃えてから再度固定します。  
※スクリーンの高さは設置後、変更することができます。  
ここでは使用する高さにする必要はありません。




### 3 固定金具Aに固定金具Bを差し込みます。




**4** デスクなどの天板に固定します。  
※厚さ18~30mmの天板に取付け可能です。

ポールはスクリーンの端から30cm以内になるように取付けてください。  
※端から10cm以内を推奨します。




デスクなどの天板に差し込んでから天板固定用ノブボルトで固定します。




横から見た図

⚠ 注意 ⚠ 固定金具が天板からはみ出ないように取付けてください。




**5** スクリーンを取付けます。


① スクリーンのレールに引っ掛け具を差し込みます。



横から見た図



② 引っ掛け具を下に引っ張り、スクリーン用ノブボルトを取付けます。



⚠ 注意 ⚠  
スクリーン用ノブボルトは締め込みすぎると破損の原因となります。スクリーンが適度に張ったところで締め込むのを止めてください。

**6** スクリーンの高さを調節して完成です。

高さ調節用ノブボルトを緩め、高さ調節をしてから再度締め付けて固定します。

横から見た図

