


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。

完成図



<組立てに必要な人数>

大人2人以上


<用意していただくもの>

- ・プラスドライバー（電動ドライバーをおすすめします）
- ・手袋（ケガ等を防ぐために着用をおすすめします）


組立部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番(100-SV028BKなど)と下記の部品番号(①~⑳)と部品名(ナットなど)をお知らせください。

A梱包



① フレーム×2個




② マウントフレーム(左)
×2本


③ マウントフレーム(右)
×2本

※数字の向きが
異なります。

B梱包



④ 扉×2枚



⑤ 扉用鍵
×4本

C梱包




⑥ サイドパネル
×2枚




⑦ サイドパネル用鍵
×4本


D梱包




⑧ プレート×4枚



⑨ ブラケット×4本
※100-SV030シリーズ、
100-SV031シリーズ、
100-SV032シリーズは6本



⑩ ファン用ブラケット×1枚



⑪ アジャスター×4本



⑫ キャスター×4個



⑬ ナット×16個



⑭ ケージナット×36個
※100-SV027シリーズは32個
100-SV032シリーズは56個



⑮ L字金具
×4個




⑯ ピン×2個



⑰ スパナ(12mm)×1本




⑱ スパナ(19mm)×1本




⑲ ケージナット取付け工具
×1本


使用ボルト類




⑳ ネジ(3.5×6mm)×20本




㉑ ボルトA (M5×10mm) ×16本




㉒ ボルトB (M6×12mm) ×68本
※100-SV027シリーズは64本
100-SV031シリーズは84本
100-SV032シリーズは104本



㉓ ボルトC (M8×16mm) ×16本
※ボルトの数量が上記より多い場合があります




㉔ パネル(上)×1枚



㉕ パネル(下)×1枚

E梱包





㉖ 棚板×3枚
※100-SV027シリーズは2枚





㉗ スライド棚×1枚


手順 1




手順 2




手順 3



手順 4







手順 5





▲ 注意 ▲
大人2人以上で
行ってください。


手順 6




手順 7



<上から見た図>





手順 8



▲ 注意 ▲
指などを挟まないように
十分ご注意ください。

手順 9



※下図は100-SV029シリーズの場合です。
組立部品数が異なる場合があります。



▲ 注意 ▲




指などを挟まないように
十分ご注意ください。

手順 10





手順 11



※下図は100-SV029シリーズの場合です。
組立部品数が異なる場合があります。





手順 12




手順17




手順18




手順19




<上から見た図>






手順20





<上から見た図>




手順21



手順 22




手順 23



手順 24

スライドレール(外)




スライドレール(内)
※スライドレール(外)の
内側に差し込みます

⑳ スライド棚
※奥まで完全に
差し込みます。

差し込む


※閉じている

スライドレール(外)




スライドレール(内)
※スライドレール(外)の
内側に差し込みます


手順 25




手順 26




手順 27




手順 28



手順 29





手順 30





手順 31

扉が反って閉まらない時




※少し押し込みながらハンドルを回してください。




※同様に反対側の扉も閉めてください。

手順 32




▲ 注意 ▲
最後にゆるみやガタつきがないか確認してください。

オプションのファン(別売り)を取付けない場合は下記の部品は使用しません。




⑩ファン用ブラケット×1枚




アジャスターの調節方法

手順 1




⑩スパナ(19mm)

<横から見た図>




手順 2




⑩スパナ(19mm)

<横から見た図>




扉の施錠方法




サイドパネルの取り外し方

手順 1




⑥サイドパネル

手順 2




手順 3



⑥サイドパネル


ファン(オプション 品番: CP-FANS・CP-SFANS・CP-FANS38)の取付け方法

組立部品(付属品)




⑩ファン用ブラケット

使用ボルト類




⑫ネジ (3.5×6mm) ×4本

組立部品(別売り)



ファン×1個



フィルターキット
×1個



電源コード×1本



ワッシャー×4枚




ナット×4個

使用ボルト類




ボルト (M3×55mm) (CP-FANS38) ×4本
ボルト (M3×40mm) (CP-FANS/CP-SFANS) ×4本

手順 1




手順 2 (CP-FANS・CP-SFANS の場合)



フィルターキット
※穴が大きい方が上です。



ファン
※矢印が上を向くように
取付けます。



<上から見た図>



⑩ファン用ブラケット




ボルト (M3×40mm)
(CP-FANS/CP-SFANS)



手順 2 (CP-FANS38 シリーズの場合)

※フィルターキットは取付けできません。
外して、本体のみをファン用ブラケットに
取付けてください。


ファン
※矢印が上を向くように
取付けます。



<上から見た図>



⑩ファン用ブラケット




ボルト (M3×55mm) (CP-FANS38)

ファン(オプション 品番： CP-FANS・CP-SFANS・CP-FANS38)の取付け方法

手順 3

ケーブル口
※後ろ向きに取付けます。



前

⑩ファン用
ブラケット

⑳ネジ