


この度は、弊社製品をお求めいただきましてありがとうございます。
下記の内容をよく理解して頂いた上で本製品を安全に正しくご使用ください。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

完成図



チェアの品質表示

外形寸法：幅450×奥行450×高さ790mm
座面高さ445mm

構造部材：座部・背もたれ部/合板

フレーム/スチール クッション材/ウレタンフォーム
張り材：PVC(150-SNC122シリーズ)、
メッシュ(150-SNC122Mシリーズ)、
布張り(150-SNC122Fシリーズ)


⚠ 使用上の注意 ⚠

- 直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
 - 滑りやすい床面で使用しないでください。
 - 用途以外で使用しないでください。
 - 座面の上に登らないでください。転倒の原因になります。
 - 可動部に手足などを挟まないように注意してください。
 - 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
 - 座面に勢いよく座らないでください。勢いよく座ると、座面に体重の3~4倍の荷重がかかり、チェアが破壊される恐れがあります。
 - 同時に2人以上で腰掛けないでください。
 - バーツ類が1つでも紛失、破損、消耗した場合は、純正部品による修理が完了するまで使用しないでください。
- *以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につながる危険がありますので、必ず守ってください。

使用方法


〈開き方〉

背もたれを後側へ、座面を前側へ開きます。



〈折りたたみ方〉

背もたれと座面の前側を上に持ち上げると折り畳むことができます。



⚠ 注意 ⚠

可動部分で指などを
はさまないように
十分ご注意ください。

