


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッケージケースの中には、下記の部品が入っています。

組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

完成図



＜組立てに必要な人数＞
大人1人以上


＜用意していただくもの＞
・手袋（ケガ等を防ぐために
着用をおすすめします）

組立部品


※部品の欠品や破損があった場合は、品番（150-SNC141BKなど）と
下記の部品番号（①～⑯）と部品名（ノブボルトなど）をお知らせください。




手順 1




差し込む




手順 2




差し込む



手順 3




上



① 背もたれ

※机など


手順 4




手順 5




手順 6




手順 7



手順 8



手順 9




手順10


▲注意▲

体重の軽い方は何度も
体重をかけて、確実に
押し込んでください。


座って押し込む



手順11



手順12




手順13

▲注意▲


最後にゆるみや
ガタつきがないか
確認してください。

固定する




手順14

起こす




高さの調節方法



背もたれの調節方法

背もたれ
※任意の位置で
固定します。




<下から見た図>

ノブボルトを緩めると背もたれの位置を
前後に調整することができます。

▲ 注意 ▲
しっかりと締めた状態で
使用してください。

前



チェアの品質表示

構造部材：座部・背もたれ部/成形合板 脚部/スチール、ナイロン
キャスター部/ナイロン
張り地：布（ポリエステル）
クッション材：ウレタンフォーム

<使用上の注意>

- 直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
 - 滑りやすい床面で使用しないでください。
 - 用途以外で使用しないでください。
 - 2ヶ月毎を目安に、ボルトやネジを定期的に締め直してください。
 - ボルトやネジがゆるんだ状態では使用しないでください。
 - 座面や背もたれの上に登らないでください。転倒の原因になります。
 - 可動部に手足などを挟まないように注意してください。
 - 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
 - 座面に勢いよく座らないでください。勢いよく座ると、座面に体重の3~4倍の荷重がかかり、チェアが破壊される恐れがあります。
 - 同時に2人以上で腰掛けないでください。
 - 各調整ボルト、ネジ、ビスなどを含むパーツ類が1つでも紛失、破損、消耗した場合は、純正部品による修理が完了するまで使用しないでください。
- ※以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につながる危険がありますので、必ず守ってください。