


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。  
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。  
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も  
大切に保管してください。**


この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

**完成図**




**組立て部品**

※部品の欠品や破損があった場合は、  
品番(150-SNCBG2BKなど)と  
下記の部品番号(①~②)と部品名  
(パッドなど)をお知らせください。



①ガジェットケース×1個



②パッド×1枚


**取付け可能なチェア**

本製品がチェアに取付け可能かどうかをご確認ください。

○取付け可能



×取付け不可




×取付け不可




オットマンなど  
可動部が干渉  
座面の裏面が  
大きく膨らんでいる

**1** パッドの座面固定用バックルを外します。


①座面固定用バックルの左右のボタンを押します。



②座面固定用バックルを外します。



②パッド




**2** 市販のチェアにパッドを載せます。



②パッド  
※ガジェットケースを取付ける  
方向にバックルを向けます。  
※メッシュの面が上です。

**3** 座面固定用バックルを結合します。



**▲ 注意 ▲**

チェアの可動部にベルトなどが干渉しないように取付けてください。

**4** パッドのバックルにガジェットケースを取付けて完成です。

