

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。  
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立てください。  
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立後も  
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に  
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。


★用意していただくもの……

手袋(組立時のケガ等を防ぐために着用をお勧めします)




**組立部品**

※部品の欠品や破損があった場合は、品番(150-SNCG07BKなど)と下記の  
部品番号(①~⑥)と部品名(ワッシャーなど)をお知らせください。



①座面×1個




②レッグフレーム×1個



③スペーサー×5個  
(うち1個は予備)




④ワッシャー×5枚  
(うち1枚は予備)



使用ボルト

⑤ボルト×5本 [M6×14]  
(うち1本は予備)



⑥六角レンチ(5mm)  
×1本

**チェアの品質表示**


構造部材:座部・背もたれ部/PP 脚部/スチール・木製

**▲ 使用上の注意 ▲**

【取扱上の注意】


- 直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。また滑りやすい床面では使用しないでください。
  - 用途以外で使用しないでください。
  - 2ヶ月毎を目安に、ボルトやネジを定期的に締め直してください。
  - ボルトやネジがゆるんだ状態では使用しないでください。
  - 座面の上に登らないでください。転倒の原因になります。
  - 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
  - 座面に勢いよく座らないでください。勢いよく座ると、体重の3~4倍の荷重がかかり、本製品が破壊される恐れがあります。
  - 同時に2人以上で腰掛けしないでください。
  - 各調整ボルト、ネジ、ビスなどを含むパーツ類が1つでも紛失、破損、消耗した場合は、純正部品による修理が完了するまで使用しないでください。
- ※以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につながる危険がありますので、必ず守ってください。

**1 座面にスペーサーを取付けます。**




**横から見た図**

※図のように寝かせて取付けます。



**2 座面にレッグフレームを取付けます。**



②レッグフレーム  
※金具の先端が向いている方が前です。

**3 チェアを起こして完成です。**

