




この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
この本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

組立説明書は組立て後も大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。

★用意していただくもの
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください。）


完成図



組立て部品




①座面×1個




使用ボルト

⑦ボルトB×2本 (M6×30)

⑥ボルトA×8本 (M6×60)



②右サイドフレーム×1個
※穴の大きい方が外側です。



③左サイドフレーム×1個
※穴の大きい方が外側です。



⑤ワッシャー×10枚



④リーンフォースメント×1本



⑧六角レンチ×1本

※部品の欠品や破損があった場合は、品番 (150-SNCH021) と上記の部品番号 (①~⑧) と部品名 (⑤ワッシャーなど) をお知らせください。

チェアの品質表示


外形寸法：幅560×奥行460~680×高さ600~740mm
(座面高さ230/270/310mm)

構造部材：座部・背もたれ部/スチール 脚部/積層材
張り材：ポリエステル100% クッション材：再生綿


▲ 使用上の注意 ▲

- 直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
- 滑りやすい床面で使用しないでください。
- 用途以外で使用しないでください。
- 2ヶ月毎を目安に、ボルトやネジを定期的に締め直してください。
- ボルトやネジがゆるんだ状態では使用しないでください。
- 座面、肘あて部の上に登らないで下さい。転倒の原因になります。
- 可動部に手足などを挟まないように注意してください。
- 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
- 座面に勢よく座らないでください。勢よく座ると、座面に体重の3~4倍の荷重がかかり、チェアが破壊される恐れがあります。
- 同時に2人以上で腰掛けないでください。
- 各調整ボルト、ネジ、ビスなどを含むパーツ類が1つでも紛失、破損、消耗した場合は、純正部品による修理が完了するまで使用しないでください。
- ※以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につながる危険がありますので、必ず守ってください。


1 座面に左右肘掛けを取付けます。




⑥ボルトA (M6×60)



2 左右肘掛けにリーンフォースメントを取付けて完成です。



⑦ボルトB (M6×30)



背もたれの角度調節方法

①背もたれを手前に最後まで倒します。

②背もたれを後に倒します。
③背もたれを手前に起こします。
※角度は3段階です。

