


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
下記の内容をよく理解して頂いた上で本製品を安全に正しくご使用ください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**取扱説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するように指導ください。

完成図



チェアの品質表示


構造部材:スチール
張り材:布(ポリエステル)
クッション材:ウレタンフォーム

<取扱い上の注意>

- 直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
 - 滑りやすい床面では使用しないでください。
 - 用途以外で使用しないでください。
 - ネジが緩んだ状態では使用しないでください。
 - 座面の上に登らないでください。転倒の原因になります。
 - 可動部に手足などを挟まないように注意してください。
 - 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
 - 本製品に勢いよく座らないでください。勢いよく座ると、座面に体重の3~4倍の荷重がかかり、本製品が破壊される恐れがあります。
 - 同時に2人以上で腰掛けしないでください。
 - ネジなどを含むパーツ類が1つでも紛失、破損、消耗した場合は、純正部品による修理が完了するまで使用しないでください。
- ※以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につながる危険がありますので、必ず守ってください。


チェアの開き方

手順 1




手順 2

※座面のシワを伸ばして
ご使用ください。



チェアの折りたたみ方

手順 1



手順 2



可動部分で指などを
はさまないように
十分ご注意ください。



手順 3

