

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の手順で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。

完成図



<組立てに必要な人数>


大人1人以上

<用意していただくもの>


・手袋
(ケガ等を防ぐために着用をおすすめします)

組立部品


※部品の欠品や破損があった場合は、品番(150-SNCH54BGなど)と
下記の部品番号(①～⑨)と部品名(ボルトAなど)をお知らせください。



①背もたれ×1個




②座面×1個




③レッグフレーム×1個



④ガスシリンダー×1本



⑤座面ブラケット×1個




⑥キャスター×5個




⑨六角レンチ(5mm)×1本

使用ボルト類





⑦ボルトA(M6×22mm)×4本




⑧ボルトB(M6×30mm)×4本

手順 1


<横から見た図>





手順 2




手順 3



手順 4




前




手順 5

全てのボルトを締め付けます。



手順 6


上から押さえる



②座面

①背もたれ

⑧ボルトB





手順 7


▲ 注意 ▲

ボルトはしっかりと最後まで
締め込んでください。

全てのボルトを
締め付けます。




手順 8




②座面



まっすぐ奥まで
差し込まれている



ななめに
差し込まれている



手順 9



体重の軽い方は何度も
体重をかけて、確実に
押し込んでください。

座面に座って
しっかりと押し込む




チェアの品質表示

構造部材:座部・背もたれ部/合板 脚部/スチール
キャスター部/ナイロン
張り材:布(ポリエステル)
クッション材:ウレタンフォーム

<使用上の注意>

- 直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
 - 滑りやすい床面で使用しないでください。
 - 用途以外で使用しないでください。
 - 部品がゆるんだ状態では使用しないでください。
 - 座面の上に登らないでください。転倒の原因になります。
 - 可動部に手足などを挟まないように注意してください。
 - 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
 - 座面に勢いよく座らないでください。勢いよく座ると、座面に体重の3~4倍の荷重がかかり、チェアが破壊される恐れがあります。
 - 同時に2人以上で腰掛けしないでください。
 - パーツ類が1つでも紛失、破損、消耗した場合は、純正部品による修理が完了するまで使用しないでください。
- ※以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につながる危険がありますので、必ず守ってください。


高さの調節方法



引く
レバー


ロックングの方法

レバーを引き出すと、ロックングできます。




ロックング 固定
レバー

<下から見た図>



下から見て、ツマミを時計回りに回すと
ロックングが固くなり、反時計回りに回すと
緩くなります。



ツマミ