


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。  
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。  
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も  
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に  
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。


★用意していただくもの・・・  
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします）

**完成図**




**組立部品**

※部品の欠品や破損があった場合は、品番(150-SNCH63BK)と  
上記の部品番号(①～⑪)と部品名(座面など)をお知らせください。  
※部品番号⑦は欠番です。



**使用ボルト**



**チェアの品質表示**

構造部材:座部/合板 背もたれ部・脚部/スチール キャスター部/ナイロン  
張り材:ビニールレザー  
クッション材:ウレタンフォーム


**<使用上の注意>**

- 直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
  - 滑りやすい床面で使用しないでください。
  - 用途以外で使用しないでください。
  - 2ヶ月毎を目安に、ボルトやネジを定期的に締め直してください。
  - ボルトやネジがゆるんだ状態では使用しないでください。
  - 座面の上に登らないでください。転倒の原因になります。
  - 可動部に手足などを挟まないように注意してください。
  - 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
  - 座面に勢いよく座らないでください。勢いよく座ると、座面に体重の3～4倍の荷重がかかり、チェアが破壊される恐れがあります。
  - 同時に2人以上で腰掛けしないでください。
  - 各調整ボルト、ネジ、ビスなどを含むパーツ類が1つでも紛失、破損、消耗した場合は、純正部品による修理が完了するまで使用しないでください。
- ※以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につながる危険がありますので、必ず守ってください。

**手順 1**

**▲注意▲**

それぞれのキャスターは全て  
圧入式です(手ではめこむ)。  
奥まできちんと差し込んで  
ください。




**手順 2**




**手順 3**

**▲注意▲**

ガスシリンダーが後で  
抜けることがないように、  
押し込みます。



# 手順 4






# 手順 5

①六角レンチ (5mm)




段ボール箱など (W300×D300×H250mm以上)

ボルトセット






# 手順 6

①六角レンチ (5mm)




ボルトセット




# 手順 7

全てのボルトを締め付けます。



# 手順 8




# 手順 9

▲ 注意 ▲

体重の軽い方は何度も体重をかけて、確実に押し込んでください。

座って押し込む



# 高さの調節方法

