

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**


この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するように指導ください。

完成図




組立部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番（150-SNCL023など）と
下記の部品番号（①～⑭）と部品名（キャップなど）をお知らせください。



①背もたれ
×1個

③肘あて（右）×1個



④肘あて（左）×1個




⑥ガスシリンダー
×1本




⑧キャップ
×4個




⑨スペーサー
×4枚



②座面×1個




⑤レッグフレーム×1個




⑦シリンダーカバー
×1個

使用ボルト類



8mm
16mm

⑩ボルトA (M8×16mm)×4本




8mm
45mm

⑪ボルトB (M8×45mm)×4本



⑫六角レンチ
(5mm) ×1本




⑬六角レンチ
(6mm) ×1本


<組立てに必要な人数>
大人1人以上

<用意していただくもの>
・手袋（ケガ等を防ぐために着用をおすすめします）

手順 1




手順 2




手順 3

⚠ 注意 ⚠



体重の軽い方は何度も
体重をかけて、確実に
押し込んでください。



手順 4




手順 5




手順 6



全てのボルト類を締め付けます。





手順 7



手順 8



手順 9



手順 10

⚠ 注意 ⚠

最後にゆるみや
ガタつきがないか
確認してください。




オットマンの使用方法


手順 1

⚠ 注意 ⚠


可動部分で手や足を挟まない
ように十分ご注意ください。



手順 2




高さの調節方法



角度の調節方法

⚠ 注意 ⚠

可動部分で手や足を挟まない
ように十分ご注意ください。



チェアの品質表示

構造部材：座部・背もたれ部/合板 肘あて部/本革
脚部/木 キャスター部/ナイロン

張り材：本革、PVC

クッション材：ウレタンフォーム

<使用上の注意>

- 直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
 - 滑りやすい床面で使用しないでください。
 - 用途以外で使用しないでください。
 - 2ヶ月を目安に、ボルトやネジを定期的に締め直してください。
 - ボルトやネジがゆるんだ状態では使用しないでください。
 - 座面や肘あての上に登らないでください。転倒の原因になります。
 - 可動部に手足などを挟まないように注意してください。
 - 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
 - 座面に勢いよく座らないでください。勢いよく座ると、座面に体重の3～4倍の荷重がかかり、チェアが破壊される恐れがあります。
 - 同時に2人以上で腰掛けしないでください。
 - 各調整ボルト、ネジ、ビスなどを含むパーツ類が1つでも紛失、破損、消耗した場合は、純正部品による修理が完了するまで使用しないでください。
- ※以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につながる危険がありますので、必ず守ってください。