

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立てください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立ても
大切に保管してください。**


この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。

完成図




組立部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番(150-SNCM20など)と下記の部品番号(①~⑫)と部品名(ボルトAなど)をお知らせください。



使用ボルト



<組立に必要な人数>

大人1人以上

<用意していただくもの>

・手袋(ケガ等を防ぐために着用をおすすめします)

チェアの品質表示



構造部材:座部・背もたれ部・肘あて部/PP 脚部/PP、スチール
キャスター部/ナイロン
張り材:メッシュ

<使用上の注意>


- 【取扱い上の注意】
- 直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
 - 滑りやすい床面では使用しないでください。
 - 用途以外で使用しないでください。
 - ボルトやネジがゆるんだ状態では使用しないでください。
 - 座面や肘あての上に登らないでください。転倒の原因になります。
 - 可動部に手足などを挟まないように注意してください。
 - 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
 - 座面に勢いよく座らないでください。勢いよく座ると、座面に体重の3~4倍の荷重がかかり、チェアが破壊される恐れがあります。
 - 同時に2人以上で腰掛けしないでください。
 - 各調整ボルト、ネジ、ビスなどを含むパーツ類が1つでも紛失、破損、消耗した場合は、純正部品による修理が完了するまで使用しないでください。
- ※以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につながる危険がありますので、必ず守ってください。

手順 1


<横から見た図>




手順 2




手順 3




手順 4



○ まっすぐ奥まで
差し込まれている




✕ ななめに
差し込まれている



手順 5


▲ 注意 ▲
体重の軽い方は何度も体重をかけて、
確実に押し込んでください。

座面に座って
しっかりと押し込む



手順 6


▲ 注意 ▲
可動部分で指などを
はさまないように
十分ご注意ください。




手順 7

⑤肘あて(左)


前 ←



<横から見た図>



全てのボルト類を締め付けます。




①ボルトB(M6×35mm)

▲ 注意 ▲
ボルトはしっかりと最後まで
締め込んでください。

手順 8


▲ 注意 ▲

可動部分で指などは
はさまないように
十分ご注意ください。



手順 9


④肘あて(右)




▲ 注意 ▲

ボルトはしっかりと最後まで
締め込んでください。

<横から見た図>



全てのボルト類を締め付けます。



①ボルトB(M6×35mm)

手順 10


起こす



手順 11

②背もたれ




差し込む



②背もたれ




手順 12




手順 13


全てのボルト類を締め付けます。



▲ 注意 ▲
ボルトはしっかりと最後まで締め込んでください。






手順 14




手順 15


全てのボルト類を締め付けます。



高さの調節方法




座面の前後の調節方法




背もたれの調節方法

5段階で調節できます。
最後まで持ち上げると、一番下まで下がります。




ヘッドレストの調節方法

<高さの調節>
7段階で調節できます。




<角度の調節>




アームの調節方法


<高さの調節>
レバーを引き上げながら
アームの高さを6段階で調節できます。




<前後の調節>
7段階で調節できます。



<角度の調節>
5段階で調節できます。




フットレストの使用方法




ロックングの方法

ロックングは3段階で固定できます。



<下から見た図>



下から見て、ツマミを時計回りに回すと
ロックングが固くなり、
反時計回りに回すと緩くなります。