

この度は、弊社製品をお求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の手順で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

完成図




<組立てに必要な人数>
大人2人以上


<用意していただくもの>
・手袋 (ケガ等を防ぐために
着用をおすすめします)

組立部品


※部品の欠品や破損があった場合は、品番 (150-SNCM50BKなど) と
下記の部品番号 (①～⑭) と部品名 (キャスターなど) をお知らせください。




使用ボルト類




手順 1




手順 2




手順 3




手順 4




手順 5





手順 6




手順 7





手順 8




手順 9




手順 10




手順 11




手順 12




手順 13



手順 14



手順 15




手順 16





手順 17

⚠ 注意 ⚠

体重の軽い方は何度も
体重をかけて、確実に
押し込んでください。




手順 18



手順 19



高さの調節方法




ロックの調節方法


レバーが差し込まれた状態ではロックが固定されています。
レバーを引き出して、背もたれに体重をかけるとロックできます。
レバーを差し込むと3段階で固定できます。




<下から見た図>




ツマミ
※時計回りに回すとロックが固くなり、
反時計回りに回すと緩くなります。




ヘッドレストの角度調節方法




ヘッドレストの高さ調節方法



肘あての使用方法




ランバーサポートの調節方法




フットレストの使用方法

手順 1



手順 2



チェアの品質表示

構造部材：座部/木材 背もたれ部/PP 脚部/スチール
キャスター部/ナイロン
張り材：座部/布(ポリエステル) 背もたれ部/メッシュ
クッション材：ウレタンフォーム

<使用上の注意>

- 直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
 - 滑りやすい床面で使用しないでください。
 - 用途以外で使用しないでください。
 - 2ヶ月を目安に、ボルトやネジを定期的に締め直してください。
 - ボルトやネジがゆるんだ状態では使用しないでください。
 - 座面や背もたれ、肘当ての上に登らないでください。
 - 転倒の原因になります。
 - 可動部に手足などを挟まないように注意してください。
 - 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
 - 座面に勢いよく座らないでください。
 - 勢いよく座ると、座面に体重の3~4倍の荷重がかかり、チェアが破壊される恐れがあります。
 - 同時に2人以上で腰掛けしないでください。
 - 各調整ボルト、ネジ、ビスなどを含むパーツ類が1つでも紛失、破損、消耗した場合は、純正部品による修理が完了するまで使用しないでください。
- ※以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につながる危険がありますので、必ず守ってください。