

この度は、弊社製品をお求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。

完成図



<組立てに必要な人数>


大人2人以上

<用意していただくもの>


- ・プラスドライバー
- ・手袋(ケガ等を防ぐために着用をおすすめします)

組立部品


※部品の欠品や破損があった場合は、品番(150-SNCM51BKなど)と下記の部品番号(①～⑮)と部品名(ボルトAなど)をお知らせください。




①ヘッドレスト×1個




③座面×1個



⑥レッグフレーム×1個



②背もたれ×1個




④肘あて(右)×1個



⑤肘あて(左)×1個




⑦ガスシリンダー×1本




⑧キャスター×5個

使用ボルト類



⑨ネジ(8×28mm)×3本





⑩ボルト(M8×55mm)×4本




⑪六角レンチ(6mm)×1本

手順 1

<横から見た図>




手順 2




ひっくり返す

手順 3




ガスシリンダー


手順 4



○ まっすぐ奥まで
差し込まれている



✕ ななめに
差し込まれている




手順 5

▲ 注意 ▲

体重の軽い方は何度も体重をかけて、
確実に押し込んでください。


座面に座って
しっかりと押し込む



手順 6

倒す

前



手順 7


▲ 注意 ▲

ボルトはしっかりと最後まで
締め込んでください。


ボルトを締め付けます。



<横から見た図>



⑤肘あて(左)



前

8mm

55mm

⑩ボルト (M8×55mm)


手順 8

ボルトを締め付けます。




⑩ボルト

④肘あて(右)



前

<横から見た図>



④肘あて(右)
※長い方が前です。

▲ 注意 ▲


ボルトはしっかりと最後まで
締め込んでください。

8mm


55mm

⑩ボルト (M8×55mm)

手順 9



手順 10




手順 11

⚠ 注意 ⚠
大人2人以上で行ってください。



手順 12



手順 13

① ヘッドレスト
※ 背もたれ上部の中央に押し込みます。



押し込む

<横から見た図>

ツメの間に背もたれのフレームを押し込みます。

ツメ


手順 14





注意
ボルトはしっかりと最後まで
締め込んでください。

手順 15

座面の裏にある凹みに六角レンチを収納します。





高さの調節方法



ロックングの方法


ロックングは3段階で固定できます。



座面の前後位置の調節方法


8段階で調節できます。

座面の裏にあるレバーを引いて調節します。




ヘッドレストの調節方法


＜高さの調節＞
10段階で調節できます。



＜角度の調節＞
3段階で調節できます。




＜前後の調節＞
クリップを押さえてスライドします。
7段階で調節できます。



アームの調節方法

＜高さの調節＞
レバーを引き上げながら
アームの高さを8段階で
調節できます。



チェアの品質表示

構造部材:座部、背もたれ部、脚部/ナイロン 肘あて部/PU、ナイロン
キャスター部/ナイロン
張り材:背もたれ部/メッシュ(ナイロン) 座部/布(ポリエステル)
クッション材:モールドウレタン

＜使用上の注意＞

【取扱い上の注意】

- 直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
 - 滑りやすい床面では使用しないでください。
 - 用途以外で使用しないでください。
 - ボルトやネジがゆるんだ状態では使用しないでください。
 - 座面や肘あての上に登らないでください。転倒の原因になります。
 - 可動部に手指などを挟まないように注意してください。
 - 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
 - 座面に勢いよく座らないでください。勢いよく座ると、座面に体重の3～4倍の荷重がかかり、チェアが破壊される恐れがあります。
 - 同時に2人以上で腰掛けしないでください。
 - 各調整ボルト、ネジ、ビスなどを含むパーツ類が1つでも紛失、破損、消耗した場合は、純正部品による修理が完了するまで使用しないでください。
- ※以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につながる危険がありますので、必ず守ってください。