


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。

完成図



<組立てに必要な人数>


大人2人以上

<用意していただくもの>


- ・プラスドライバー
- ・手袋(ケガ等を防ぐために着用をおすすめします)

組立部品


※部品の欠品や破損があった場合は、品番(150-SNCR3など)と
下記の部品番号(①～⑫)と部品名(ボルトAなど)をお知らせください。




<使用ボルト>




⑮ボルトA(M4×6mm)×4本



⑯ボルトB(M8×16mm)×6本




⑰ボルトC(M6×35mm)×2本




⑱ボルトD(M6×12mm)×2本

<機器取付け用ボルト>




㉑ボルトE(M6×20mm)×6本

※取付ける機器に合わせて使用します。




手順 1



手順 2


縦にする




手順 3

⚠ 注意 ⚠


この作業は必ず大人2人以上で行ってください。



手順 4




全てのボルトを
締め付けます。




▲ 注意 ▲

この作業は必ず大人2人以上で
行ってください。



⑬ ボルトB (M8×16mm)


手順 5




▲ 注意 ▲

この作業は必ず大人2人以上で
行ってください。

手順 6




全てのボルトを
締め付けます。




▲ 注意 ▲

この作業は必ず大人2人以上で
行ってください。




⑬ ボルトB (M8×16mm)

手順 7



① ベース(表面)


手順 8



手順 9


※ 梱包ベルトを取り外します。

梱包ベルト




手順 10

▲注意▲
可動部に指などを挟まないように
ご注意ください。




手順 11

▲注意▲
可動部に指などを挟まないように
ご注意ください。




手順 12

※梱包ベルトを取り外します。



手順 13




▲注意▲
可動部に指などを挟まないように
ご注意ください。





手順 14

▲注意▲
可動部に指などを挟まないように
ご注意ください。


全てのボルトを
締め付けます。




手順 15




手順 16



手順 17





手順 18







手順 19


※左右どちら側でも取付けできます。



手順 20




フレームの高さの調節方法




フットプレートの角度の調節方法

3段階で調節できます。




ブラケットの角度の調節方法

3段階で調節できます。



結束バンドの使用方法

必要に応じケーブル等を結束バンドで束ねます。



キャスター皿の使用方法

