


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。  
安全のため、下記の取扱方法を守ってお使いください。

**取扱説明書は大切に  
保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に  
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

**完成図**



**品質表示**

構造部材：フレーム部/アルミ 脚カバー部/PP


<使用上の注意>

- 用途以外で使用しないでください。
  - 可動部に手足などを挟まないように注意してください。
  - 滑りやすい場所・段差・柔らかい地面では使用しないでください。
  - 身体に異常がある時・薬やお酒を飲んでいる時など、バランスが保てない可能性がある場合は使用しないでください。
  - 耐荷重を超えて乗らないでください。
  - 本製品に勢いよく乗らないでください。勢いよく乗ると、体重の3~4倍の荷重がかかり、本製品が破壊される恐れがあります。
  - 一本の脚に荷重をかけないでください。変形や破壊の恐れがあります。
  - 本製品に曲がり・ねじり・へこみ・ガタツキがある場合は使用しないでください。
  - 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
  - パーツ類が1つでも紛失、破損、消耗した場合は、純正部品による修理が完了するまで使用しないでください。
  - お子様には触れさせないでください。
  - 使用に適した服装や履き物でご使用ください。
  - 完全に開いた状態で使用してください。
  - 直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
  - 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
  - ステップに油や水など滑りやすいものがついている場合は、きれいに拭き取ってください。
- ※以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につながる危険がありますので、必ず守ってください。

**安全のために注意していただく点**


**▲ 注意 ▲**

可動部分で指などを  
はさまないように  
十分ご注意ください。



**脚の開き方**


**手順 1**



**手順 2**

**▲ 注意 ▲**


可動部分で指などを  
はさまないように  
十分ご注意ください。



**手順 3**

**▲ 注意 ▲**

可動部分で指などを  
はさまないように  
十分ご注意ください。




※同様にもう片方の  
ストッパーも引っ掛けます。

**手順 4**




# 脚の折りたたみ方

手順 1




手順 2



※同様にもう片方の  
ストッパーも外します。

手順 3



手順 4

