

最初に
ご確認ください。

セット内容

- スタンド本体 1個
- 取扱説明書(本書) 1部

※万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。
また、お手元に置き、いつでも確認できる様にしておいてください。
デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

特長

- 脚部が8段階伸縮します。
- 記念写真やスローシャッターでの撮影に便利です。
- カメラの角度調整(パン・チルト)、縦・横位置調整をワンタッチで行うことが可能です。

仕様

伸縮段数	8段
収納時縮長	285mm
最大地上高	1075mm
最低地上高	290mm
耐荷重	0.8kg以下
カメラ取付けネジ	一般的なUNC1/4インチネジ
材質	アルミ、真ちゅう
重量	394g


△ 取扱い上の注意(必ずお読みください)

- 本製品は0.8kg(耐荷重)までの機器を取付けるように作られています。それ以上の重さの機器は取付けしないでください。
- 本製品に機器を取付けたまま移動しないでください。想定以上の力が加わり、機器の落下・破損など、思わぬ事故を起こす場合があります。
- 機器を取付ける際は脚を確実に開脚してください。開脚が不十分のまま機器を取付けると、転倒して機器の破損や人にケガを負わせる原因となることがあります。
- 各ストッパー、ネジ等は確実に締め付けて固定してください。機器の落下・破損など、思わぬ事故を起こす場合があります。
- 不安定な場所で使用・保管・放置しないでください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 用途以外には使用しないでください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を高温・多湿となる場所や、ホコリや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品を水中で使用・保管しないでください。また、濡れた手で触れないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。

使用方法

<カメラの取付け・角度調節>


- ①カメラ取付けネジにカメラを取り付けます。
- ②ハンドルを回転させてゆるめると、角度調節・回転が可能です。
※確実に固定してから使用してください。
- ③台座は垂直にすることが可能です。



矢印方向にスライドさせながら引き上げると台座が起こせます。

<脚を伸ばす>

- ①脚部を引き出します。
※上の段からそれぞれ最大まで(3段目以降は突起部が出るまで)順に伸ばしてください。



- ②2段目を回転させてロックします。
(約90°回転させると「カチッ」と音がしてロックされます。)


※必ずロックした状態で使用してください。



- ※同様に残り2本の脚も伸ばします。
- ※脚部は最大まで広げて使用してください。

<脚を収納する>

- ①2段目を約90°回転させてロックを解除してください。
※2段目のロックを解除しないと3段目以降も収納できません。



- ②脚を押し込んで収納してください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社