

200-CAM026

最初に
ご確認ください

確認ポイント

- 4輪車本体 1個
- 雲台 1個
- 操作用スティック 1本
- スティック固定ネジ 1個
- スティック角度調節ネジ 1本
- スペーサー 1個
- 取扱説明書(本書) 1部

※万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。
また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。
デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

特長

- 手軽にドリー撮影ができます。
- ペットや子供、おもちゃなど、今まででは取れなかったカットの撮影が可能です。
- 様々な使用方法で撮影の幅が広がります。

仕様

サイズ	W19.5×D135×H60.5mm ※雲台・操作用スティックを除く
タイヤ直径	φ60.5mm
重量	525g
材質	シャーシ/アルミ合金 タイヤ/プラスチック、ラバー
セット内容	4輪車本体、雲台、操作用スティック、スティック固定ネジ、 スティック角度調節ネジ、スペーサー、取扱説明書


⚠ 取扱い上の注意 (必ずお読みください)

- 本製品は3kg(耐荷重)までの機器を取付けるように作られています。それ以上の重さの機器は取付けしないでください。
- 各ネジ等は確実に締め付けて固定してください。機器の落下・破損など、思わぬ事故を起こす場合があります。
- 不安定な場所で使用・保管・放置しないでください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 用途以外には使用しないでください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を高温・多湿となる場所や、ホコリや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品を水中で使用・保管しないでください。また、濡れた手で触れないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。

組立て方法

<雲台の取付け>


4輪車本体に雲台を取付けます。



組立て方法(続き)


<操作用スティックの取付け>

①スティック固定ネジに操作用スティックを取付けます。




②4輪車本体に操作用スティックを取付けます。

- ※前後どちらかのネジ穴に取付けます。
- ※スティック固定ネジをしっかりと締め付けて固定してください。




<カメラの取付け>

①雲台のシュー固定ボルトを緩め、クイックシューを取外します。




②クイックシューのカメラ取付けネジにカメラを取付けます。
※底面のネジの溝をコインやマイナスドライバーで回して固定してください。



③クイックシューを再び雲台に取付け、シュー固定ネジを締め付けて固定します。

各部の調節方法



- ボールジョイント調節ネジを緩めると雲台の角度を調節できます。調節後はしっかりとネジを締め付けてください。
- スティック角度調節ネジを緩めると操作用スティックの角度を調節することができます。
- 操作用スティックは伸ばして使うことができます。
- タイヤ角度調節ネジを緩めるとタイヤの向きを調節することができます。調節後はしっかりとネジを締め付けてください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社