

ハンディークリーナー&電動エアダスター 取扱説明書

この度は、ハンディークリーナー&電動エアダスター「200-CD082」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- | | | | |
|---------------|----|----------------|----|
| ①クリーナー&エアダスター | 1台 | ⑦ブラシ付き噴射ノズル | 1本 |
| ②ダストボックス | 1個 | ⑧空気入れノズル | 1本 |
| ③フィルター | 1個 | ⑨ワイドノズル | 1本 |
| ④吸引ノズル | 1本 | ⑩充電ケーブル | 1本 |
| ⑤ブラシ付き吸引ノズル | 1本 | ⑪取扱説明書・保証書(本書) | 1部 |
| ⑥噴射ノズル | 1本 | | |

*欠品や破損があった場合は、品番(200-CD082)と上記の番号(①~⑪)と名称(フィルターなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

絵表示の意味

- 警告** 人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容
- 注意** 人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容
- 禁止** 行ってはいけない「禁止」行為の内容を示しています。
- 指示** 「指示」に従って実行しなければならない内容を示しています。

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

警告

- 分解・修理・改造は絶対にしない。**
火災や感電、またはケガをする恐れがあります。修理や改造、分解に起因する物的損害について、弊社は一切責任を負いません。また、修理や改造、分解に起因する故障に対する修理は保証期間内であっても有料になります。修理は販売店または弊社営業所にご依頼ください。
- お手入れの際は電源を切り、充電ケーブルを抜いてください。**
感電やケガをする恐れがあります。
- 濡れた手で充電ケーブルを抜き差ししないでください。**
感電をする恐れがあります。
- 小さなお子様の手に触れないようにしてください。**
感電やケガをする恐れがあります。
- 充電ケーブルは確実に差し込んでください。**
火災・感電・発煙・ショートなどの原因になる恐れがあります。
- 引火性のあるものや火気の近くで使用しないでください。**
火災、感電などの原因になる恐れがあります。
- 充電ケーブルの抜き差しはプラグ部を持ってください。**
火災・感電・発煙・ショートなどの原因になる恐れがあります。
- クリーナー&エアダスターを落とさないでください。**
本製品を傷つけたり、故障などの原因になる恐れがあります。
- 吸気口・噴射口はふさがらないでください。**
吸気口・噴射口がふさがった状態で使用すると、本製品の過熱により故障・変形・火災・感電などの原因になる恐れがあります。
- 充電ケーブルは製品が電源OFFの状態では差し込んでください。**
モーターの回転による反動で、クリーナー&エアダスターが動きだし本製品を傷つけたり、故障などの原因になる恐れがあります。
- 使用しない時は充電ケーブルを抜いて保管してください。**
絶縁部の劣化などで、故障・漏電・感電・火災の原因になる恐れがあります。
- 充電ケーブルは丁寧に扱ってください。**
充電ケーブルを傷つけたり、引っぱったりして無理な力を加えないでください。火災・感電・発煙・ショートなどの原因になる恐れがあります。
- 車内や高温になる場所には保管しないでください。**
高温になる場所に放置すると、変形や変色の原因になる恐れがあります。


1. 特長

- 強力なモーターによるハンディークリーナーと電動エアダスターが一体化しました。
- 隙間や溝の小さな小石も吸い取る吸引力です。
- 本体重量が約300gと軽量のため、作業がしやすく疲れません。
- 便利な充電タイプです。


2. 仕様

バッテリー	リチウムイオン電池	使用可能時間	約12分~20分
消費電力	60W	充電時間	4時間(1Aの場合)
バッテリー容量	7.4V 2000mAh		
入力	DC5V/1A	ノイズ	約75~85dB
風圧	吸引:最大11,500Pa、エアブロー:最大約55g		
モーターパワー	80W	モータースピード	75000rpm
操作環境温度	0~40℃	保存温度	-20~60℃
相対湿度	60~70%	ケーブル長	約80cm
サイズ・重量	W213×D67×H163mm:約372g		


3. 各部の名称とはたらき



クリーナー(掃除機)用アタッチメント



エアダスター用アタッチメント




4. 充電方法

はじめてご使用になるときはまず充電を行ってください。

- 充電中は充電LEDが赤色点灯します。緑色点灯に変われば充電完了です。(充電目安/4時間 ※1Aの場合)
- 必ず付属の充電ケーブルで充電してください。
- 充電ケーブルは製品が電源OFFの状態では接続してしてください。

付属の充電ケーブルを接続し、USB充電器やパソコンから充電してください。



5.使用方法


❗ 充電ケーブルを取外してからご使用ください。

クリーナー(掃除機)として使用する

❗ 液体や水分を多く含んだものを吸引しないでください。故障の原因となります。


❶ **ダストボックスにフィルターを取付けてください。**

ダストボックスにフィルターを真っ直ぐ差し込みます。



❷ **吸気口にダストボックスを取付けてください。**


破線で囲んだ部分の位置を合わせて差し込み、ダストボックスを右に回して取付けます。




❸ **ダストボックスに用途に合わせて付属のノズルを取付けてください。**

それぞれのノズルを真っ直ぐ差し込みます。

A 吸引ノズルを取付ける場合



B ブラシ付き吸引ノズルを取付ける場合



❹ **電源ボタンを約3秒間長押しして電源をONにしてください。**

電源ボタンをさらに短押しすると吸引力が強くなります。




エアダスターとして使用する

❶ **噴射口に、用途に合わせて付属のノズルを取付けてください。**


A 噴射ノズルを取付ける場合

破線で囲んだ部分の位置を合わせて差し込み、噴射ノズルを右に回して取付けます。




B ブラシ付き噴射ノズルを取付ける場合

噴射ノズルに真っ直ぐ差し込みます。※噴射ノズルの取付方法は **A** をご確認ください。




C 空気入れノズルを取付ける場合

噴射口に真っ直ぐ差し込みます。



D ワイドノズルを取付ける場合

噴射口に真っ直ぐ差し込みます。



❷ **電源ボタンを約3秒間長押しして電源をONにしてください。**

電源ボタンをさらに短押しすると風力が強くなります。




6.ゴミを捨てる方法

クリーナー(掃除機)使用后


❶ **ダストボックスにゴミが溜まると、吸引力が低下します。こまめにゴミを捨ててください。**

❶ **ダストボックスを取外してください。**

ダストボックスを左に回して取外します。



❷ **ダストボックスからフィルターを取外してください。**




❗ ダストボックスに溜まったゴミをこぼさないようにご注意ください。

❸ **ダストボックスに溜まったゴミを捨ててください。**



7.お手入れ方法

汚れが気になる時は、水洗いしてください。




❶ **ゴミやホコリを取除いてください。**

❷ **流水で洗ってください。**

❸ **よく水を切り、軽く拭いてください。**

❹ **陰干しで、十分に乾燥させてください。**

❗ 洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどを使わないでください。
❗ 水洗いした場合は、しっかりと乾燥させてからご使用ください。
❗ ドライヤーなどで乾燥させないでください。



8.保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - 保証書をご提示いただけない場合。
 - 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - 譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- お客様自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理ご依頼書を送付、またはご持参される場合の諸費用は、お客様の負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書		サンワサプライ株式会社	
型番: 200-CD082	シリアルナンバー:		
お客様・お名前・ご住所・TEL			
販売店名・住所・TEL			
担当者名	保証期間 6ヶ月 お買い上げ年月日 年 月 日		

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381
CD/AH/HADAeR