

200-DG010

セット内容

- ライト本体 1個
- 電源ユニット 1個
- 接続ケーブル 1本
- レンズアダプターリング(7種類) 各1枚
(52、55、58、62、67、72、77→72mm)
- 取扱説明書(本書) 1部

※万一、足りないものございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。

また、お手元に置き、いつでも確認できる様にしておいてください。
デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

特長

- カメラレンズに取付け、接写撮影の時などに最適な、カメラLEDリングライトです。
- 60個のリング状に配置されたLEDで効果的に被写体を明るく照らします。
- 常時点灯タイプなので、明るさ補正を搭載していないビデオカメラでも、常に被写体を明るく照らすことができます。
- カメラ撮影では被写体を常に照らし続けるので、撮影後のイメージを想像しやすいです。
- 様々なサイズのレンズに対応するレンズアダプターリング付です。
- ON/OFFスイッチと光量を無段階調整できるダイヤル付きです。
- 電源は単三乾電池4本でACアダプタやバッテリーが必要ありません。

仕様

光 源	LED×60個
電 源	単三乾電池×4本
定 格	3.6W
色 温 度	5500°K
明 る さ	360LM
点 灯 時 間	連続約1時間(※時間は目安で、セットする乾電池の種類により異なります。)
付 属 品	レンズアダプターリング(52、55、58、62、67、72、77→72)

△ 取扱い上の注意(必ずお読みください)

- ライトの光を近距離で人や動物の目に向けないでください。また、ライトの光を長時間直視しないでください。目を傷め、視力低下や失明に至る恐れがあります。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。

- 本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめ了承ください。
- 用途以外には使用しないでください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を高温・多湿となる場所や、ほこりや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品を水中で使用・保管しないでください。また、濡れた手で触れないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。

使用方法

<電池のセット、ライトのON/OFF>


- 電源ユニット上面のフタをスライドさせて開けてから、電池ボックスに単三乾電池4本をセットしてください。

※乾電池は付属しておりません。別途ご用意ください。

※正しい方向にセットしてください。

※本製品を長時間使用しない場合は乾電池を取り外してください。


●光量調節ダイヤルをHの方向に回すと明るくなり、Lの方向に回すと暗くなります。



<レンズアダプターリング(52、55、58、62、67mm)の装着>

カメラレンズ先端のフィルター取付けネジにレンズアダプターリングを回して取付けます。

※レンズのフィルターサイズに合った径のレンズアダプターリングを取付けてください。
※フィルター取付けネジのないレンズには取付できません。



■ 使用方法(続き)


<レンズアダプターリング(72、77→72mm)の装着>

- ①レンズアダプターリング72mmをライト本体裏面のスリットに差込みます。
 - ②ライト本体を回してレンズに取付けます。
- ※フィルターネジが77mmのレンズの場合は77→72mmのステップダウンリングをレンズに付けてから取付けてください。

<カメラへの取付け(52、55、58、62、67mmの場合)>


- シュー付きのカメラに取付け

- ①ライト本体をレンズアダプターリングに差込みます。
- ※ライト本体裏面のスリットとレンズアダプターリングを合わせてください。
- ②電源ユニット下部のプレートをシューに差し込み、固定リングを回して固定します。
- ※特殊形状のシューには取付けできません。



<ケーブルの取付け>

接続ケーブルでライト本体と電源ユニットを接続します。



■ 保証規定・保証書

- 1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。
万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を本製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
- 3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
- 6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書

型番: 200-DG010

シリアルナンバー

お客様・お名前・ご住所・TEL

購入店

保証期間 ご購入日から6ヶ月間

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / TEL:080-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL:086-223-5680 FAX:086-235-2381
BE/AE/KTDAz