

最初に
ご確認ください

付属品

- 一脚本体 1本
- スタンド(一脚本体に取付け済み) 1個
- 収納バッグ 1個
- 取扱説明書(本書) 1部

※万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。
また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。
デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

特長

- 三脚を立てるスペースがない場所での撮影に便利なスタンド付き一脚です。
- 一脚とスタンドの結合部はボールジョイントを採用しています。
- 小型のデジタルカメラやビデオカメラにのみご使用いただけます。
- 一脚部分を取外して、卓上用の小型三脚としても使用できます。
- カメラの傾き確認に便利な水準器を装備しています。

仕様

重 量	712g	耐 荷 重	3kg
最低地上高	530mm	カメラ取付けねじ	1/4-20UNC
最高地上高	1660mm	生 産 国	中国
段 数	4段		

⚠ 取扱い上の注意 (必ずお読みください)

- 本製品は3kg(耐荷重)までの機器を取付けるように作られています。それ以上の重さの機器は取付けしないでください。
- 各ストッパー、ネジ等は確実に締め付けて固定してください。機器の落下・破損など、思わぬ事故を起こす場合があります。
- 不安定な場所で使用・保管・放置しないでください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 用途以外には使用しないでください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を高温・多湿となる場所や、ホコリや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品を水中で使用・保管しないでください。また、濡れた手で触れないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。

各部の名称と調節

- 高さ調節ロックを緩めると一脚本体の高さを調節できます。高さ調節ロックは3ヶ所あります。調節後はしっかりと締め付けて固定してください。
- スタンドロックを押し、ロックを解除すると、スタンドの角度を2段階に変えることができます。
- ※ スタンドを開く際はスタンドロックを押す必要はありません。
- ボールジョイント調節つまみを緩めてカメラの角度を変えることができます。
- ※ 必ずボールジョイント調節つまみを締めてから使用してください。転倒する恐れがあります。



<一脚本体>



<スタンド>

使用方法

<スタンド付き一脚として使用する場合>

- ① 各スタンドをスタンドロックが掛かるまで回転させます。
 - ② スタンドロックを押してスタンドの角度を変えます。角度は2段階に変えることができます。足下が狭い場所でも使用できます。
 - ③ 高さ調節ロックを緩めて、一脚の長さを調整します。
- ※ ボールジョイント調節つまみが緩んだ状態で使用すると転倒します。ボールジョイント調節つまみはしっかりと締めて使用してください。
- ※ 機器を取付けた状態では自立させないでください。バランスを崩したり、ぶつかって転倒する恐れがあります。
- ※ 転倒防止の為、必ず手で一脚を支えて使用してください。



<小型三脚として使用する場合>

- ① 一脚を回して外します。
- ② スタンドロックを押してスタンドの角度を変えて、2段階の高さで使用できます。



本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社