

5段コンパクトカメラスタンド 取扱説明書

この度は、5段コンパクトカメラスタンド「200-DGCAM011」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しております。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①スタンド本体 1本
- ②キャリングケース 1個
- ③取扱説明書(本書) 1部

※部品の欠品や破損があった場合は、品番(200-DGCAM011)と上記の部品番号(①~③)と部品名(キャリングケースなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

⚠ 取扱い上のご注意


- 本製品は3kg(耐荷重)までの機器を取付けるように作られています。それ以上の重さの機器は取付けしないでください。
- 各ネジ、ツマミ等は確実に締め付けて固定してください。機器の落下・破損など、思わぬ事故を起こす場合があります。
- 不安定な場所で使用・保管・放置しないでください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 用途以外には使用しないでください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を高温・多湿となる場所や、ホコリや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品を水中で使用・保管しないでください。また、濡れた手で触れないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。

1. 特長・仕様

- 超コンパクトに収納できるカメラ用スタンドです。
- 一眼レフデジタルカメラやビデオカメラ、ミラーレス一眼カメラに対応した三脚です。
- 360°お好みの角度で固定できるボール雲台を採用しています。
- クイックシュー機能付きです。


サイズ(折りたたみ時)	W90×D95×H290mm
最低地上高	290mm
最高地上高	1340mm
耐荷重	3kg
カメラ取付けネジ	1/4-20UNC
伸縮段数	5段
付属品	キャリングケース、取扱説明書(本書)

2. 各部の名称




3. 使用方法


①3本の脚を反対側に最後まで開きます。




②スタンド本体をひっくり返し、脚が止まるまで戻します。ストッパーを矢印の方向へ引くと、脚の角度を変更できます。(3段階)



<クイックシューの取外し方法>




<雲台の調節方法>



4. 高さの調節方法

雲台は取外して使用することもできます。



本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0