

LED自撮りスタンド 取扱説明書

この度は、LED自撮りスタンド「200-DGCAM019」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①LEDライト1台
- ②スタンド1個
- ③スマートフォンホルダー1個
- ④マウントA1個
- ⑤マウントB1個
- ⑥取扱説明書・保証書(本書)1部

※欠品や破損があった場合は、品番(200-DGCAM019)と上記の番号(①~⑥)と名称(スタンドなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

- 光源(LED)を長時間直接見ることは絶対におやめください。
- コンセントの奥までしっかり差し込んでください。
- 可燃物の近くでは使用しないでください。火災の原因になります。
- 本製品を水につけたり水をかけたりしないでください。また、濡れた手で触らないでください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。また、用途以外で使用しないでください。
- 本製品を雨ざらしの場所などに置かないでください。故障の原因になります。
- 本製品を高温・多湿となる場所、ホコリや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- お子様には本製品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。

1. 特長

- 自撮り動画撮影やテレビ通話の際、LEDのライティング効果により、美しく映すことができます。
- 120灯の高輝度LEDライトを採用しています。
- 3段階の調節(白色、暖色、ミックス)で使用シーンに合わせてお選びいただけます。
- スマートフォンホルダーはフレキシブルアームになっておりますので、スマートフォンの角度調整も可能です。
- マウントを付け替えることでWEBカメラなども取付けられます。

2. 各部の名称とはたらき

①LEDライト

LEDライト

ネジ穴(上)

ネジ穴(下)

USB Aコネクタ

リモコン

- ライトを明るくします。
- ライトの色を白色・暖色・ミックスに切替えます。
- ライトを暗くします。
- 電源をON-OFFします。

②スタンド

取付けネジ

脚

広げてスタンドライトとして使用することができます。

③スマートフォンホルダー

ホルダー

ボールジョイント

フレキシブルアーム

取付けネジ

④マウントA

取付けネジ

角度調節ノブ

ネジ穴

⑤マウントB

取付けネジ

角度調節ノブ

プレート

締め付けリング


3.仕様

電源	5V DC USB
出力	12W
LED	120PCS
調整	10段階調節 3色(白色、暖色、ミックス)
明るさ(ルーメン)	10~800LM
ケーブル長	約2m
対応機器	スマートフォンホルダー：幅約60~85mm、厚さ約15mm以下のスマートフォン マウントB：300g以下のカメラ

※取付けるスマートフォンのエッジ形状によってはしっかりと固定できない場合がありますので、必ず使用前に毎回機器が固定されているかを確認してください。


4.組立方法

- (1)スタンドをマウントAに取付けます。
※マウントAの角度調節ノブは締めた状態で取付けます。ゆるんだ状態では取付けネジ穴部が独立して回転する為、最後まで締め付けできない場合があります。
※マウントAの取付けネジにデジタルカメラを取付けてカメラスタンドとしても使用できます。




- (2)LEDライトのネジ穴(下)にマウントAを取付けます。
※取付けネジ部の円板を回して締めてください。

❗必ず使用前にLEDライトがスタンドにしっかりと取付けられているかご確認ください。




- スマートフォンを取付ける場合
LEDライトのネジ穴(上)にスマートフォンホルダーを取付けます。




●WEBカメラなどを取付ける場合


(1)マウントBのすき間が、LEDライトの取付け部の厚みより少し大きくなるようにプレートを回して調整します。



(2)マウントBのプレートをLEDライトに差込み、締め付けリングで締めます。
※マウントBはLEDライト取付け部の中心に取付けてください。




(3)さらにマウントB本体を回して締め付けます。



5.スマートフォンの取付け、調整方法


ホルダーの片側を開き、スマートフォンを取付けます。
取外す場合も同じようにホルダーの片側を開き、取外します。



- 必ず本製品を安定した場所に置いてから行ってください。
- スマートフォンによっては側面の操作ボタンをホルダーで隠すと操作できなくなるのでご注意ください。
- 必ず使用前にスマートフォンが固定されているかご確認ください。

6.カメラの取付け、角度調節方法


※マウントBの角度調節ノブをゆるめてから、取付けネジにカメラを取付けます。
※取付け後カメラの向きを調節して、角度調節ノブを締めて固定します。
※逆の手順で取外してください。



- 取付け可能なカメラは、300g以下の小型軽量カメラです。大型で重いカメラは取付けられません。

7.接続方法


パソコンのUSBポートまたはAC充電器、モバイルバッテリーに接続して使用できます。



8.LEDライトの角度調節方法

※角度調節ノブを緩め、LEDライトの角度を調節することができます。

〈横から見た図〉




- 角度の調節は本製品を手で押さえながらゆっくり行ってください。
- 調節後は、角度調節ノブをしっかり締め付けて固定してください。

9.使用方法


手持ちライトとして使用する

スタンドをたたんだまま手で持って撮影します。



スタンドライトとして使用する

スタンドを広げて安定する場所に置いて撮影します。



10.保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱以上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接・間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備やシステムなどへの組込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書	サンワサプライ株式会社
型番: 200-DGCAM019	
お客様・お名前・ご住所・TEL 販売店名・住所・TEL	
担当者名	保証期間 6ヶ月 お買い上げ年月日 年 月 日

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

ver.1.1

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381 CA/AE/KTDaCh