200-DGCAM029

WEBカメラ用俯瞰撮影LED付きスタンド (スマホホルダー付き)取扱説明書

この度は、WEBカメラ用俯瞰撮影LED付きスタンド(スマホホルダー付き) 「200-DGCAM029」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。 この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載 しています。ご使用の前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に 保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないも のがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

①ホルダー1個	⑤LEDライト1個
②マウントA1個	⑥マウントB1個
③ポール1個	⑦取扱説明書(本書) 1部
④ベース1個	

※欠品や破損があった場合は、品番(200-DGCAM029)と上記の番号(①~⑦)と 名称(ホルダーなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。 本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社


安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)


- ●光源(LED)を長時間直接見ることは絶対におやめください。
- ●ケーブルは奥までしっかり差し込んでください。
- ●可燃物の近くでは使用しないでください。火災の原因になります。
- ●本製品は500g(耐荷重)までの機器を取付けるように作られています。それ以上の重さ の機器は取付けないでください。
- ●部品は確実に締め付けて固定してください。機器の落下・破損など、思わぬ事故を起こす 場合があります。
- ●不安定な場所で使用・保管・放置しないでください。
- ●本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社は その責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- ●用途以外には使用しないでください。
- ●本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- ●お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- ●本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。 ●本製品は屋内用です。屋外で使用・保管しないでください。
- ●本製品を高温・多湿となる場所や、ホコリや油煙などの多い場所で使用・保管しないで ください。
- ●本製品を水につけたり水をかけたりしないでください。また、濡れた手で触れないで ください。
- ●お子様には本製品を触れさせないでください。
- ●本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含ま れているものは使用しないでください。

仕様 サイズ・重量 W265×D240×H500~790mm·1200g スチール・ABS樹脂・アルミ合金 カメラ取付け用ネジ穴 1/4インチネジ 500g 1/4インチネジ対応のWEBカメラ、デジタルカメラ 応 機 6.5インチまでのスマートフォン 5V DC USB 費 電 カ 12W 120PCS 整 10段階調節 3色(白色、暖色、ミックス) 明るさ(ルーメン) 10-800LM ケ ー ブ ル 長 約2m


※サイズ内でも機器によっては設置できない場合もあります。

※機器によっては、各種ボタンなどに干渉する場合があります。











(5)マウントAにLEDライトを取付けます。




(6)LEDライトにマウントBを取付けます。



WEBカメラ・デジタルカメラを取付ける場合


カメラをマウントBに取付けます。(ホルダーは使用しません)




スマートフォンを取付ける場合

<横向きに取付ける場合>

(1)ホルダーをマウントBに取付けます。



(2)ホルダーの片側を引き出して、機器をはさみます。




<縦向きに取付ける場合>


(1)マウントBの角度調節ノブを緩めて取付けネジ部を倒します。



(2)ホルダーを取付けます。




(3)ホルダーの片側を引き出して、機器をはさみます。




LEDライトの接続方法

LEDライトのUSBケーブルをパソコンのUSBポートまたは AC充電器、モバイルバッテリーに接続します。




各部の調節方法


LEDライトの角度調節方法



高さ調節方法




ポールの角度調節方法



※調節後は、各調節ノブをしっかり締め付けて固定してください。

機器が破損する恐れがありますので、高さや角度を調節 する際は、その都度安定性を確認してください。

WEBカメラの位置・角度調節方法



※両側の角度調節ノブを緩めて位置を調節した後、再度締め付けて固定します。

保証規定

- 1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無質修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちたださい。
- 2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
- (1)保証書をご提示いただけない場合。
- (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。 (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
- (4)故障の原因がお客様による輸送·移動中の衝撃による場合。
- (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
- (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けい たしかねます。 4. 本別号の対策 またけその使用によって生じた 直接 閉路の損害については弊針けその害を負われ
- 4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。 た本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 5.4 来級市を使用中に表してアーラヤノログコムの消失、または吸煙し、カレドの相側はいじたいがはます。
 6. 本製品は医療機器、原子力設備や機器、防空中静器、輸送設備・機器や機器などの合配関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる青年も自いかはます。
- 7.修理で依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書	サンワサプライ株式会	社
型 番: 200-DGCAM029		
お客様・お名前・ご住所・TEL 販売店名・住所・TEL		
担当者名		
	保証期間 6ヶ月 お買い上げ年月日 年 月	B

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

ver.1.