

# 大型TV耐震ストッパー(コの字金具4箇所固定) 取扱説明書

この度は大型TV耐震ストッパー(コの字金具4箇所固定)「200-QL022」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前にこの取扱説明書をよくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

## 最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

## セット内容

①コの字金具 ..... 4個    ②アルコールパッド ..... 2枚    ③取扱説明書(本書) ..... 1部

※欠品や破損があった場合は、品番(200-QL022)と上記の番号(①～③)と名称(アルコールパッドなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

## サンワサプライ株式会社

## 注意

- 本製品は地震による移動・転倒を防止するもので、災害や事故などによる被害を補償するものではありません。
- 取付けに関しては、本書をよくご覧になり確実に行ってください。
- 本製品接着後72時間は動かさないでください。
- 地震の強度や床やテレビ台の材質・施工方法によって、本製品の効果が薄れる可能性があります。
- 強い地震が起こった後は異常がないかご確認ください。
- 移動などで本製品を取外す際に取付け面などに傷がつく恐れがあります。
- 本製品を取外す際はお手持ちのモンキーレンチを使用し取外してください。

- 大きな凹凸がある面や、テフロン、ナイロン、ポリエチレン、ゴム、ポリプロピレン、フッ素加工、シリコン樹脂などの接着材付きフックがつかない面には使用できません。
- 必ずテレビ1台につき本製品を4個取付けてください。
- 直射日光が当たる場所や火気などにより温度が高くなる場所に放置しないでください。
- 子供の手の届かない場所でご使用ください。
- ニスなどの塗装面には使用しないでください。
- 本製品は10年を目処に交換してください。
- 取付け後、本製品の上に物を載せないでください。


## 1. 特長

- テレビの台座部分に直接取付けるコの字型両面テープ付き金具です。
- パソコン用のディスプレイにも最適です。

## 2. 仕様

材 質	処理鋼板、アクリル系接着材
サイズ・重量	W56×D54×H30mm・約20g/個
適 応 温 度	0～40℃
耐 震 度	6強


## 3. 各部の名称



## 4. 取付け可能テレビ


以下の条件のテレビに取付け可能です。

- 丸などの台座が付いているテレビ・ディスプレイ
- ゴム脚を含む台座の厚みが25mm以下のテレビ・ディスプレイ




## 5. 取付け方



①テレビ台など、テレビを設置する面をアルコールパッドで拭き、乾かします。



②コの字金具裏面の剥離紙を4個とも剥がします。




③テレビを持ち上げて、コの字金具をテレビの台座にはめ込みます。




④テレビを設置場所にゆっくりと置いた後、強く押し付けて固定します。

❗ 貼り付け後、72時間は動かさないでください。




## 6. 取外し方

①隙間を空けたコの字金具2箇所をモンキーレンチで挟み、水平にゆっくりと回転させて取外します。



②テレビを取外したあと、残りのコの字金具すべてを取外します。



本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0