

# 鞆用セキュリティベルト(重量測定機能付き) 取扱説明書

200-SL028BK

- 最初に  
ご確認ください。
- セキュリティベルト …………… 1個
  - 取扱説明書・保証書(本書) …………… 1部

※万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。  
デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。  
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

## はじめに


この度は鞆用セキュリティベルト(重量測定機能付き)(200-SL028BK)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

## 特長

- ダイヤル錠タイプの鞆用セキュリティベルトです。
- 暗証番号は3桁でお好みの番号に設定可能です。  
(設定した番号にすれば、何度でも変更可能です)
- ※暗証番号を忘れてしまった場合はすべての番号を試すか、ベルトを切断する以外、開錠はできません。
- ベルトで固定した鞆などの重量を測定可能です。


## 使用上のご注意

- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。  
あらかじめご了承ください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。また、用途以外で使用しないでください。
- 本製品を高温・多湿となる場所、ほこりや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品を水中や水のかかる場所で使用・保管しないでください。また、濡れた手で触らないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- バックルを差し込む際に指などを挟まないように十分ご注意ください。



## 暗証番号の設定


- ※暗証番号の初期設定は「000」です。
- 設定されている暗証番号にセットします。
- バックル部裏面にあるロックボタンをBの位置に移動します。
- ダイヤルを回して任意の暗証番号にセットします。
- ロックボタンをAの位置に戻したら設定完了です。
- ※暗証番号の設定変更は何度でも可能です。
- ※暗証番号を忘れてしまった場合はすべての番号を試すか、ベルトを切断する以外、開錠はできません。



## 電池のセット(重量測定機能用)

- △ **ご注意**  
電池は付属しておりません。  
ボタン電池(LR44)2個を別途ご用意ください。


- バックル部裏面にある電池ケースにボタン電池(LR44)2個をセットします。  
※正しい方向にセットしてください。




## 重量測定方法

- △ **ご注意**  
重量の測定範囲は3~35kgです。  
(3kg未満の場合は正確な測定ができません)

- 重量を測定するスーツケースなどにベルトを取付けます。
- 電源ボタンを押すと、電源がONになり、液晶画面の表示を開始します。  
※電源ボタンを約2秒間長押しすると、電源はOFFになります。  
※約120秒間何も操作がない場合、自動的に電源OFFになります。



- バックル上部の計測用ストラップで垂直に持ち上げると、液晶画面に重量が表示されます。  
※スーツケースなどが水平になるように持ち上げてください。  
※最低3秒間は保持して重量を計測してください。



## TSAロック採用

- 本製品は、アメリカ運輸保安局から認定を受けているTSAロックを採用しています。アメリカ国内での搭乗時やアメリカへの入出国時、施錠した荷物を空港で預けられます。

〈TSAロックとは?〉  
TSAロックは、アメリカの運輸保安局(TSA)から認可された鍵です。近年、テロ対策のため米国空港内での荷物検査が厳格化され、搭乗時に荷物の鍵は開けた状態で預けるのが原則になりました。アメリカへ旅行する場合、荷物を鍵をかけてよいのは、唯一このTSAロックだけです。X線検査によって不審物が認められた場合もTSA職員が「マスターキー」を使用して解錠検査を行い、検査後は施錠してくれるので安心です。

## 保証規定・保証書

- 1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書の本製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2.次のような場合は保証期間内でも有償修理となります。
  - (1)保証書をご提示いただけない場合。
  - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - (3)故障の原因が取扱以上の不注意による場合。
  - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
  - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
- 3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
- 6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書		サンワサプライ株式会社	
型番	200-SL028BK	シリアルナンバー	
お客様	お名前		
	ご住所		
購入店	購入店名・住所・TEL	TEL	
	担当者名		
保証期間	6ヶ月	お買い上げ年月日	年 月 日

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

## サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1  
TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381