

200-SL075

巻き付け式ケーブルダイヤル錠(ブラック)

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0


サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381 CA/AI/HADaJ

特 長


- 液晶ディスプレイの首部分などに巻き付けて、本体の盗難を防止します。
- 開錠番号は4桁で設定可能です。
- ※開錠番号は何度でも変更可能です。
- ※開錠番号を忘れてしまった場合は、全ての番号を試すかワイヤーを切断する以外、開錠はできません。メモなどを残すよう、お願いします。

内 容 物


- 本体×1個
(ワイヤー長/約2m、
ワイヤー直径/約4.8mm)




施錠方法




- ①ワイヤーを机の脚などに巻き付けてください。




- ②ダイヤルを回して開錠番号(初期設定「0000」)に合わせてください。



- ③ディスプレイの首の部分にワイヤーを巻いてください。




- ④ワイヤーを錠に差し込み、側面の施錠ボタンを押して施錠してください。ダイヤルを開錠番号以外の番号に回してください。開錠ボタンが押せなくなります。




- ⑤錠の下からワイヤーを引っ張り、長さを調整してディスプレイの首にしっかり取付けてディスプレイから本製品が外れないことを確認してください。

開錠方法




- ①ダイヤルを開錠番号に合わせてください。




- ②丸い開錠ボタンを押したままワイヤーを引っ張って取外してください。


開錠番号の設定方法



- ①側面の施錠ボタンを押した状態で、ダイヤルを開錠番号(初期設定「0000」)にしてください。
※ワイヤーは取付けられた状態でも取外された状態でも構いません。



- ②錠底面のボタンをマイナスドライバーなどで押し込みながら反時計回りに90°回してください。



- ③お好みの番号にした後、底面のボタンを時計回りに90°回して元に戻せば設定完了です。