

【セット内容】この商品はインクボトルのみです。工具等必要な場合はINK-C370・371シリーズをお求めください。
また300-C370XLBK(詰め替えカートリッジ)用のインクにも対応しております。

- ①インクボトル(5本) ②手袋 ③取扱説明書



【使用上の注意について】

- ご使用される前に、必ず取扱説明書を読んで正しく操作を行ってください。説明内容と違った使い方をするとプリンタに損傷を与える場合があります。
- 使用済み純正カートリッジ・弊社専用詰め替えカートリッジ対応の商品です。互換カートリッジ・再生カートリッジには使用できません。
- インクがこぼれて、周辺が汚れないように予め新聞紙又はペーパータオル等を用意し、その上で作業を行ってください。
- 手や着衣にインクが付かないように手袋・エプロン等を着用して汚れを防止してください。
- 飲むことは出来ません。誤って飲んでしまった場合は、医師の診断を受けてください。目に入ってしまった場合は、すぐに水で洗い流してください。

【INK-C370371シリーズご使用されている場合の詰め替え方法】

※INK-C370371シリーズで既に注入口の穴開け作業が終えられていること、工具等お持ちであることが前提です。

①インクカートリッジを詰め替えホルダーに装着します。

- 1) インクタンクのフックを詰め替えホルダーのフック装着部に入れます。




- 2) インクカートリッジのQRコード下の部分を押し「カチッ」という音がするまで押し込んで固定してください。



②インクを注入します。

注入口にボトルのノズルを差込み、インクを注入します。注入口からインクが溢れ出したら、一旦止めて、10秒後、再注入します。再度溢れてきたら、注入終了です。



⑤シリコンプラグを注入口に差し込みます。

注入口にシリコンプラグを装着し、ホルダーから外してインク供給口を下向きにして、約10～20秒間ティッシュ等の上に置き余分インクを除きます



これで注入作業は完了です。つめかえカートリッジをプリンタに装着してください。

【Q&A】

(Q1) インクを注入出来ない。すぐ溢れてくる。

(A1) ボトルノズルと注入口の間にすき間を取ります。ノズルの差込みが深すぎるとインクが溢れてきます。

(Q2) カートリッジが認識しない。カートリッジを装着しても反応しない。残量表示が復元しない。

(A2) 一旦プリンタから該当カートリッジを取り外し、ICチップの汚れが無いか確認してから、再度プリンタへ装着してください。回復しない場合はカートリッジを交換してください。

(Q3) インクが漏れる。

(A3) カートリッジへのホルダー装着または注入口へのシリコンプラグ装着を確実に行ってください。

(Q4) 印刷すると色が出ない、かすれる。

(A4) ①ヘッドクリーニングを1～2回行ってください。それでも症状変わらない場合は、しばらく時間を置いてから、印刷作業を再開してください。



②インク不足かどうか再度インクを注入して、インク供給口をティッシュの上に乗せて余分インクが出るかどうか確認してください。

【300-C370XLBKをご使用されている場合の詰め替え方法】

※300-C370XLBK(詰め替えカートリッジをお持ちであることが前提です。)

①カートリッジを詰め替えホルダーに装着します。

1) 下図のカートリッジ側面のフック穴とホルダーフックを引っ掛けます。



2) カートリッジラベル上部を押して“カチツ”と音が鳴るように確実に装着します。

②インクを注入します。

1) 注入口プラグを外します。



2) 注入口にボトルのノズルを差込み、



3) スポンジ部分にインクが染み渡るまで注入します。インクの注入を始めます。



③注入口プラグを装着して、ホルダーから取り外し、余分インクを取り除きます。

1) 注入口まわりのインクをティッシュ等で拭き取ってから、注入口プラグを装着してください



2) カートリッジをホルダーから取り外します。



3) 余分なインクをティッシュ等で拭き取ります。



これで注入作業は完了です。つめかえカートリッジをプリンタに装着してください。

【Q&A】

(Q1) インクを注入出来ない。すぐ溢れてくる。

(A1) ボトルノズルと注入口の間にすき間を取ります。ノズルの差込みが深すぎるとインクが溢れてきます。また注入口以外の場所から、注入しないでください。

(Q2) カートリッジが認識しない。カートリッジを装着しても反応しない。残量表示が復元しない。

(A2) 一旦プリンタから該当カートリッジを取り外し、ICチップの汚れが無いか確認してから、再度プリンタへ装着してください。回復しない場合はカートリッジを交換してください。残量表示が×になる前の補充は表示は復元しません。残量表示が×になってからインク補充、プリンタへ再装着することにより残量表示が満タン表示に復帰します。

(Q3) インクが漏れる。

(A3) カートリッジへのホルダー装着または注入口へのシリコンプラグ装着を確実に行ってください。

(Q4) 印刷すると色が出ない、かすれる。

(A4) ①ヘッドクリーニングを1~2回行ってください。症状変わらない場合は、しばらく時間を置いてから、印刷作業を再開してください。

②インクを確実に注入されているか、またスポンジ部分まで浸み込んでいるかどうか確認してください。

③インク供給口からインクが漏れていませんか。供給口をティッシュ等に乗せて、インクの滲みが取まってから、プリンタに装着してください。

『詰め替え方法がよくわからない』『印刷が出来ない』など製品に関するご質問・ご相談は下記までご連絡ください。

つめかえインクサポートセンター

TEL: 0120-968-268 mail: inksupport@sanwa.co.jp

受付時間: 9:00~12:00 13:00~17:00 土・日・祝日は除きます)