

【セット内容】 詰め替え用カートリッジ4個、インクボトル4個、注入器4本、手袋、取扱説明書

【対応プリンタ】 MFC-J987DN/DWN,J980DN/DWN,J897DN/DWN,J890DN/DWN,J877N,J870N  
MFC-J827DN/DWN,J820DN/DWN,J727D/DW,J720D/DW  
DCP-J957N,J952N,J757N,J752N,J557N,J552N

【注意】

- 必ず取扱説明書を読んで正しく作業を行ってください。
- 詰め替え作業時は新聞紙等敷いて、その上で行ってください。インクがこぼれたこと等による衣類・時計・絨毯等の保証は一切行っておりません。
- 子供の手の届くところには置かないでください。
- 目に入ってしまった場合は、すぐに水で洗い流し、専門医の診断を受けてください。
- インクカートリッジの種類により適応するインクが異なります。対応カートリッジをご確認の上ご使用ください。
- 詰め替え後のインクは、しっかりフタをして、高温多湿の場所は避け、涼しいところ、尚且つインク漏れ防止の為、容器を立てて保管してください。

【詰め替え手順】


①インクボトルから注入器でインクを吸い上げる。



②注入口プラグを外す。




③インクを注入する。



※カートリッジの約8分目まで注入、ピストンはゆっくりと押し下さい。

④注入口プラグを装着



これで詰め替え作業完了です。カートリッジをプリンタに戻して、ヘッドクリーニング、印字テストを行ってから印刷を始めてください。

【2回目以降】

残量表示が×になった時点でカートリッジを取出し、詰め替え手順①から作業を行い、インクを再注入します。カートリッジをプリンタに戻すと残量表示が満タンに戻った事を確認して印刷を始めてください。

(残量表示が×になる前に詰め替えをしても残量表示は満タンに戻りません。)

製品に関するご質問・ご相談は下記までご連絡ください。

つめかえインクサポートセンター

Tel: 0120-968-268

Mail: inksupport@sanwa.co.jp

受付時間 9:00~12:00、13:00~17:00

(土・日・祝日は除きます。)