

NFCタグ用インクジェットラベル

この度は、サンワサプライのNFCタグ用インクジェットラベルをご購入いただき、誠にありがとうございます。
この製品はインクジェットプリンタでオリジナルのNFCタグ用のラベルが作れます。
印刷後、別売りのNFCタグ(300-NFC001)の上に貼付けてお使いください。

使用方法

1 デザインをする

または下記サイトより無料で使えるテンプレートをダウンロードし、写真やイラスト、文字を追加してあらかじめデザインを作ります。

※ラベルに印刷する前に、テストプリント紙で印刷位置を確認してください。

テンプレートのダウンロードについて

●サンワダイレクトWEB サイト (300-NFCLB001)

<http://direct.sanwa.co.jp/s/search?type=02&q=300-NFCLB001>

※お使いのパソコンにWordがインストールされていないと、このテンプレートはお使いいただけません。ご注意ください。



●サンワダイレクトWEB サイト (印刷用素材ダウンロード)

① <http://direct.sanwa.co.jp/contents/sp/nfc/smartposter.html>

② http://direct.sanwa.co.jp/contents/sp/nfc/nfc_care.html

③ http://direct.sanwa.co.jp/contents/sp/nfc/app_magnet.html



●ペーパーミュージアム

http://paperm.jp/sozai/010_01/

※お使いのパソコンにWordがインストールされていないと、このテンプレートはお使いいただけません。ご注意ください。



2 印刷する

1) 「用紙選択」の画面で「はがき」を選んでください。

※はがきについて、印刷の際、プリンタによっては用紙サイズの設定をする必要があります。用紙サイズの設定方法については、各プリンタの取扱説明書を参照ください。(ユーザー定義サイズで用紙を登録してください)

2) 印刷する前に、付属のテストプリント紙でテスト印刷をし、印刷位置の確認をしてください。(テストプリント紙はどちらの向きでもご使用いただけます。また、必要に応じてコピーしてお使いください)

なお、プリンタの使用頻度・使用環境などにより、普通紙で位置を合せても本番の用紙で多少ズレが生じることがあります。その際は、プリンタ内部の掃除をお試しください。また、多少印刷がズレても良いよう、用紙の端ギリギリのデザインをされないことをおすすめします。

3) 印刷の直前に用紙を袋から出してください。プリンタにセットする前に用紙をよくさばいてください。

4) この用紙には裏表があります。丸いシールの形にカットラインが入っている面が表面で、印刷面です。印刷面がプリンタのノズル部分にくるように用紙をセットしてください。給紙ガイドは必ず「はがき」にしっかりあわせてください。「はがき」にあっていないと給紙がうまくいかず、紙づまりや印字ズレのもとになります。

※前面給紙のプリンタでは、印刷面を下にしてセットしてください。

5) 用紙は手差しで1枚1枚給紙してください。

※うまく給紙できないときは、用紙の下にコピー用紙など、厚手の紙を置いてください。

6) 「ふちなし印刷」設定をチェックすると、全体的に拡大して印刷されますため、印刷がズレてしまいます。必ず「等倍印刷」で印刷してください。

7) 使用するプリンタの種類により、わずかに濃淡の差がでる場合があります。その場合は、各機種の取扱説明書に従い、濃度調節を行ってください。

8) 印刷後は、十分に乾燥させてください。

※全色顔料系インクにも対応します。

3 ラベルをNFCタグに貼る

2で印刷したラベルをNFCタグの上から貼ります。NFCタグの上に、ゴミやホコリがないことを確認して貼付けてください。

使用上の注意

- 印刷前にシールをはがすと、プリンタトラブルの原因になりますのでお避けください。
- 一部のシールに印刷してはがした用紙は、残りの部分の印刷のためにプリンタに通さないでください。プリンタトラブルの原因になります。印刷はシールをはがす前に完了させてください。
- 印刷面をこすったり、傷つけたり、折り曲げたりしないでください。
- 用紙がカールしたり、シワにならないように取扱ってください。万一、カールしたら必ずカールを直してから使用してください。また、この時、用紙の表面が波状にならないように注意してください。
- 万年筆や水性ペンで書くことにはご注意ください。ご確認のうえご使用ください。
- 水濡れや直射日光・経年変化により、印刷部分が変色することがあります。
- プリンタの種類、プリンタの印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより画像色・画像の精細さが変わることがあります。
- コピー機、レーザープリンタ、ドットプリンタ、熱転写プリンタなどインクジェットプリンタ以外では、使用できません。
- 用紙は印刷時に必要なだけ取出し、開封後はなるべく早くにお使いください。
- 印刷した用紙を口に入れたり、印刷面をなめたりしないでください。

保管上の注意

- 使用しない用紙は必ずビニール袋に入れて気温40℃以下、湿度80%以下の場所で水平に保管してください。外で長時間放置いたしますと、反りが発生したり変色する可能性があります。
- 高温、高湿、直射日光、蛍光灯の光などを避けて保管してください。
- 閉め切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。
- ※万一製造上の不備がございました場合には、同数の新しい製品とお取替えいたします。それ以外の責はご容赦いただきます。
- ※本製品は光や保管条件によって変色、退色いたしますが、この点についてのお取替えその他の補償はご容赦いただきます。
- ※製品改良のため、仕様・外觀は予告無しに変更することがありますのでご了承ください。
- ※記載の社名及び製品名は一般に各社の商標または登録商標です。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381

BE/BC/KTDaf