

※画像はスマートフォンですが、タブレットでも同じ操作をしてください。※ご使用の環境により表示画面は異なる場合があります。

はじめに専用アプリ「Qubii Pro」をインストールしてください。

※詳しくは弊社ホームページの製品ページ、または同梱されている取扱説明書をご確認ください。


A. 初期設定 初回のみ

初回のみ、アプリを起動すると下記画面が表示されます。指示に従って設定してください。

- 1 アプリを起動してください。
- 2 各画面で指示に従って設定してください。 ※スマートフォン・タブレット側で設定する必要があります。



●本製品の取扱説明書「4.バックアップをとる方法」を参考にmicroSDカードを入れた状態で機器と接続してください。



●本製品とスマートフォン・タブレットを接続しても画面が変わらない場合はもう一度接続し直してください。


microSDカードがexFATでフォーマットされていない場合、フォーマットを行います。

●対応メディアに関する注意
本製品はexFATのみ対応です。

SDXC以外のカードでも使用はできますが、exFAT以外の形式を使用していると右図のような画面が表示される場合があります。その際は画面の指示に従ってフォーマットを行ってから使用してください。ただし、フォーマットを行うとmicroSD内のデータがなくなるので、フォーマットをする際は十分に注意してください。



●「バックアップ」を選択して自動バックアップの設定を行ってください。



- microSDカードは付属していません。
 - microSDカードの中身を確認するには、本製品とスマートフォン・タブレットをケーブルで接続する必要があります。
 - 初期設定完了後、次回から充電するたびに自動バックアップが始まります。
- ※「設定」から自動バックアップの解除も可能です。

B. 基本画面

初期設定後、起動すると下画面が表示されます。



C. メモリーカードの内容の確認

- 1 メモリーカードの内容を確認したい場合は基本画面で右図を選択してください。



●メモリーカードの内容が表示されるので選択して確認してください。※下記は一例です。



- 1 写真の作成された年・月・日の順に並べます。
- 2 ファイルの表示方法を変更します。
- 3 ファイルのキーワード検索ができます。
- 4 ファイル名・ファイル種類・ファイルサイズでソートできます。
- 5 編集画面に切替えてファイルの削除などができます。
- 6 アルバムを削除します。
- 7 一覧画面に戻ります。
- 8 ファイルサイズ・撮影日時などの詳細が確認できます。

9. ファイルをSNSへ送信する

- ファイル編集画面…送信したいファイルを選択し、9をタップし、送信先を選択してファイルを送ります。(メール・LINEなど)送信するファイルは1つしか選択できません。
- ファイル詳細画面…送信先を選択して選択しているファイルを送ります。(メール・LINEなど)

10. ファイルを削除する

- ファイル編集画面…削除したいファイルを選択し、10をタップしmicroSDカード上から削除します。
- ファイル詳細画面…選択しているファイルをmicroSDカード上から削除します。

11. ファイルをスマートフォン・タブレットへ復元する

- ファイル編集画面…復元したいファイルを選択し、11をタップすると復元が行われます。ファイルは複数選択可能です。
- ファイル詳細画面…選択しているファイルをスマートフォン・タブレットへ復元します。

D. バックアップをとる(スマートフォン・タブレット→microSD)

基本画面で右図を選択するとスマートフォン・タブレット内のデータのバックアップが開始されます。




- 設定でバックアップをとる項目は選択できますが、個別のファイルやアルバムの選択はできません。写真/ビデオ、連絡先、Facebookの項目から選択できます。
- Facebookの画像は各サイトから画像をダウンロードして保存するので通信料がかかります。
- バックアップをとる場合はWi-Fiでの接続を推奨します。

E. 復元する(microSD→スマートフォン・タブレット)

①microSDカード内にあるバックアップデータをスマートフォン・タブレットへ復元したい場合は基本画面で右図を選択してください。



②復元したいアルバムを選択して復元してください。



●個別のファイルの復元はできません。

F. 設定

基本画面から設定アイコンを選択すると右画面が出ます。



アプリのバージョンです。

アプリロック
Qubii Proを起動する際にパスワードを設定できます。

本製品ではサポートしません。

キャッシュを消去します。

microSDカードをフォーマットします。

- a) バックアップする項目 2項目 >
- b) バックアップ開始時間 すく開始 >
- c) 通知 なし >
- d) バックアップ情報 2022/02/03 14:57 >
- e) Qubiiを信頼する 1項目 >

キャッシュを消去する

メモリーカードをフォーマットします

f) メモリーカードチェック

a) バックアップする項目

バックアップする項目について設定できます。バックアップしたい項目を選んでください。




b) バックアップ開始時間

バックアップの開始時間を設定できます。バックアップを開始したい時間を選択してください。



c) 通知

バックアップの進捗状況を知りたい時を選択できます。



d) バックアップ情報

バックアップの情報を確認できます。



e) Qubiiを信頼する

「Qubiiを信頼しました」を選択するとバックアップをとることができます。「Qubiiを信頼しない」にするとQubii Proへの自動バックアップは行われません。自動バックアップをしたい場合は「Qubiiを信頼しました」を選択してください。



f) メモリーカードチェック

microSDカードがバックアップできるかチェックができます。



- 結果は3パターン表示されます。
- ①問題なし
 - ②速度が低く不安定
 - ③表示容量と実容量が一致していない

②③の場合はバックアップできないのでmicroSDカードを変更してください。

● Qubii Proでバックアップするには最低でも10MB/sの書き込み速度が必要です。ただし、メーカーの表示では必要書き込み速度を満たしていても使用状況などにより速度条件を満たさない場合があります。

G. よくあるご質問 Q&A

Q. メモリの容量内にバックアップデータが入りきらない場合はどうなりますか。

A. microSDカードの容量がバックアップ途中で一杯になった場合、別のmicroSDに変更すれば保存できなかった次のデータからバックアップされます。

- 例■
100個のデータをバックアップする場合
1枚目→1~50
2枚目→51~100 というようになる



本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381 CC/BA/MFDA