

パソコン用 Bluetoothオーディオトランスミッター (低遅延対応) 取扱説明書

この度は、パソコン用 Bluetoothオーディオトランスミッター (低遅延対応)「**400-BTAD009**」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①Bluetoothオーディオトランスミッター
……1台
- ②Type-C変換アダプタ
……1個
- ③取扱説明書・保証書(本書)
……1部

※欠品や破損があった場合は、**品番(400-BTAD009)と上記の番号(①～③)と名称**(Type-C変換アダプタなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

安全にご使用いただくために

- 内部に燃えやすいものや水などの液体がかかった場合は、使用を中止し、お買い上げいただいた販売店または弊社にご相談ください。そのままご使用になりますと、火災や故障および感電事故の原因になります。
- 内部を開けますと、故障や感電事故の原因になります。内部に触れることは絶対におやめください。また、内部を改造した場合の性能劣化については保証いたしません。
- ペースメーカーなどの医療機器を使用している方は、医師に相談の上で使用してください。
- 小さいお子様には使用させないでください。

使用上の注意

- 本製品を使用したことによって生じた動作障害やデータ損失などの損害については、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 本製品はBluetooth対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。
- 本製品は一般的な職場やご家庭での使用を目的としています。本書に記載されている以外でのご使用にて障害が発生した場合には、弊社は一切の責任を負いません。
- 医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステム、高い安全性や信頼性が求められる環境下で使用しないでください。
- 高い安全性や信頼性が要求される機器や電算機システムなどと直接的または間接的に関わるシステムでは使用しないでください。
- 飛行機の通信システムを妨害する恐れがありますので、飛行機で本製品を使用しないでください。
- 使用しないときは、本製品の電源を切っておくことをお勧めします。本製品は、他のBluetooth機器からの接続要求に 대응するため、常に電力を消費しています。
- 本製品使用中に発生したデータの消失、機器の故障などの保証はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

■ Bluetoothについて

- 本製品の使用周波数帯では、産業・科学・医療用機器等のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。
- 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運営されていないことを確認してください。
- 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、使用場所を変えるか、速やかに電波の発射を停止してください。

■ 良い通信を行うために


- 他の機器と見通しの良い場所で通信してください。建物の構造や障害物によっては、通信距離が短くなります。特に鉄筋コンクリートや人間の身体(接触した状態)などを挟むと、雑音が入ったり通信不能な場合があります。
- Bluetooth対応のヘッドホン・ヘッドセット・スピーカーなどの音楽・音声機器とマウス・キーボードなどを同時に接続し使用した場合、音楽や音声が入り切れることがあります。
- Bluetooth接続においては、無線LANその他の無線機器の周囲、電子レンジなど電波を発する機器の周囲、障害物の多い場所、その他電波状態の悪い環境で使用しないでください。接続が頻繁に途切れたり、通信速度が極端に低下したり、エラーが発生する可能性があります。
- IEEE802.11g/bの無線LAN機器と本製品などのBluetooth機器は同一周波数帯(2.4GHz)を使用するため、近くで使用すると互いに電波障害を発生し、通信速度が低下したり接続不能になる場合があります。この場合は、使用しない機器の電源を切ってください。
- 無線機に放送局の近くで正常に通信できない場合は、使用場所を変更してください。

保証規定

- 1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様ののご負担となります。
- 8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書	サンワサプライ株式会社
型番: 400-BTAD009	
シリアルナンバー:	
お客様・お名前・ご住所・TEL 販売店名・住所・TEL:担当者名	
保証期間 6ヶ月	
お買い上げ年月日	年 月 日

各部の名称とはたらき



LEDの状態

状態	操作方法	LED
電源ON	パソコンやゲーム機のUSBポートに本製品を接続します。	赤点灯
電源OFF	USBポートから本製品を取出します。	消灯
ペアリング(接続)	電源ONの状態でもFMBボタンを3秒長押しするとペアリングモードになります。	青色に点滅
接続時	—	青点灯
非接続時	—	赤点灯
初期化	電源ONの状態でもFMBボタンを10秒長押しすると初期化されます。	紫色に点灯→青色に点滅

2回目以降に接続した時のLEDの表示について

機器とペアリング(接続)後、2回目以降の接続時にトランスミッターのLEDが赤に点灯することがあります。その場合はMFBボタンを1回押すことで、LEDが青色に変化します。

電源OFF後のBluetooth機器との再接続について

電源を切った後、再び使用する場合は、再度ペアリング(接続)の必要はありません。
両方の機器の電源を入れるだけで使用できます。しばらくたっても使用できない場合は、再度ペアリングを行ってください。

ペアリング(接続)を初期化する

電源ONの状態でもFMBボタンを10秒長押ししてください。
ペアリング(接続)が初期化されます。

よくある質問

Q. 接続やペアリングが突然できなくなった。

- A. 本製品と相手機器の電源を両方とも一度切ってから、再度接続やペアリングを行ってください。

Q. 使うたびにペアリング作業をする必要がありますか？

- A. いいえ。基本的には初回だけです。電源を切っても、ペアリングの設定は残りますが、機器によっては再度ペアリングを行ってください。

Q. 機器間の通信距離は？

- A. 10mまでです。(理論値)
間にコンクリート壁などの障害物があると、通信距離は短くなります。

Q. 接続したヘッドホンから雑音が聞こえる。

- A. 通信範囲を超えたり、壁や人間の身体(接触した状態)などを挟むと雑音が入ります。

Q. 他のBluetooth使用者によって通信内容を傍受されますか？

- A. いいえ。ペアリングによって通信が保護されます。

仕様

適合規格	Bluetooth 4.0
伝送方式	FHSS
周波数範囲	2.402~2.480GHz
通信距離	約10m(使用環境によって異なります)
送信出力	Class1 約100m
サイズ・重量	W36×D18×H8mm(コネクタ含まず)約4g
対応プロファイル	A2DP(オーディオ)
対応オーディオコーデック	SBC, apt-X, apt-X low latency
付属品	Type-C変換アダプタ

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社 **ver.1.0**


サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381

CA/BC/NSDaNo


パソコンで使う

パソコンに本製品を接続する

1 本製品をパソコンのUSBポートに接続してください。



Type-Cポートに接続する場合
アダプタを使用してください。



2 本製品のMFBボタンを3秒長押ししてください。
LEDが点滅します。



3 Bluetoothヘッドホンなどとペアリング(接続)してください。
成功するとLEDが青色に点灯します。



※Bluetoothヘッドセット/スピーカーの操作方法は各製品の取扱説明書をご確認ください。

下記の項目については裏面をご確認ください。

- 各部の名称とはたらき LEDの状態
- 機器との再接続について
- ペアリング(接続)を初期化する

パソコンの設定 Bluetooth機器を使用する前に、パソコン側で設定を行ってください。

Windows 10の場合

1 「設定」を開き
「システム」をクリックします。



2 「サウンド」をクリックし
「サウンドコントロールパネル」を
クリックしてください。



3 「サウンド」の「再生」タブ画面が
表示されます。「400-BTAD009」を
選択し、「既定値に設定(S)」を
クリックします。



4 選択したデバイスに「既定の
デバイス」と表示されていることを
確認し、「OK」をクリックします。



macOSの場合


「システム環境設定」のサウンドを開き
「400-BTAD009」をクリックしてください。



ゲーム機で使う

ゲーム機に本製品を接続する

1 本製品をゲーム機のUSBポートに接続してください。



Type-Cポートに接続する場合
アダプタを使用してください。



2 本製品のMFBボタンを
3秒長押ししてください。
LEDが点滅します。



3 Bluetoothヘッドホンなどと
ペアリング(接続)してください。
成功するとLEDが青色に点灯します。



※Bluetoothヘッドセット/スピーカーの操作方法は各製品の取扱説明書をご確認ください。

ゲーム機の設定

Bluetooth機器を使用する前に、ゲーム機側で設定を行ってください。
Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite、PS4の設定方法は
下記の二次元コードからご確認ください。



https://direct.sanwa.co.jp/contents/torisetsu/400-BTAD009_wm.pdf