

4. 機器との接続方法（続き）

スマートフォン・タブレットと接続する場合

※詳しくは接続機器の説明書をご覧ください。

②機器のBluetoothを「ON」にして[400-BTSH027]を選択してください。



※機種により、パスキーを入力する場合があります。
パスキーを聞かれた場合は「0000」（ゼロ4つ）を入力してください。

③ヘッドセットと機器との接続が完了します。
[LEDを見ながら操作する場合]

[耳につけて操作する場合]



※操作画面は参考です。ご使用の機器のOS、機種により画面は異なります。
※その他の操作は「6.LED・各種操作について」をご確認ください。

5. teams・ZOOMの設定方法

teamsの設定 (Windows)

teamsのメイン画面を開きます。


①「その他」→②設定→③デバイスの設定をクリックします。



④各種デバイスを設定します。
※名称が若干異なる場合があります。

スピーカー
「デジタルオーディオインターフェイス (400-BTSH027)」を選択してください。
※Bluetooth接続の場合は「400-BTSH027 Hands-Free AG Audio」を選択してください。

マイク
「400-BTSH027 Hands-Free AG Audio」を選択してください。




ZOOMの設定 (Windows)


左下のマイクのアイコンの矢印をクリックしてマイクとスピーカーの設定を行ってください。

スピーカー
「ヘッドホン (400-BTSH027)」を選択してください。

マイク
「ヘッドセット (400-BTSH027)」を選択してください。
※デバイス名の表記はOSによっても異なる場合があります。



6.LED・各種操作について



基本操作

動作・状態	操作方法	LED表示	アナウンス
電源 ON	MFBボタンを長押し	白色に点滅	Power On
電源 OFF	MFBボタンを長押し	消灯	Power Off
ペアリングモード	電源をONにするとすぐ自動的にペアリングモードになります。	白・オレンジ交互に点滅	Pairing
リダイヤル	MFBボタンを2回押す	—	—
充電時	—	オレンジ点灯	—
充電完了時	—	白色点灯	—
電池残量低下時	—	オレンジ色に早い点滅	Low power
スタンバイ (機器と接続時)	—	約4秒ごとに1回 白色に点滅	機器と接続時: Connected
スタンバイ (機器と未接続時)	—	白・オレンジ交互点滅 (接続が切れたときとペアリングモードになります。)	接続が切れたとき Disconnected
Siri起動 (iOS)	MFBボタンを約1秒長押し	—	—
Google (Android)	MFBボタンを約1秒長押し	—	—

通話時

動作・状態	操作方法
電話に出る	着信中にMFBボタンを1回押す
電話を切る	通話中にMFBボタンを1回押す
着信拒否	着信時にMFBボタンを約2秒間長押し

音楽再生時

動作・状態	操作方法
再生 / 一時停止	MFBボタンを1回押す
曲送り・曲戻し	ボタンを長押しして曲戻し、+ボタンを長押しして曲送り
音量調節	+ボタンで音量アップ、-ボタンで音量ダウン

！スマートフォン・携帯電話の機種により、上記の一部の機能を使えない場合もあります。

7.マルチポイント機能について

本製品は、同時に2台の携帯電話やスマートフォン（以下、スマートフォン）での待受け（マルチポイント）が可能です。
※2台のスマートフォンから同時に音楽再生はできません。
※全てのスマートフォンとの接続動作を保証したものではありません。
※ペアリング方法は「4.機器との接続方法」をご覧ください。

マルチポイントのペアリング方法

- 1台目のスマートフォンとヘッドセットをペアリングします。
- ヘッドセットの電源をOFFにし、1台目のスマートフォンのBluetoothをOFFにします。
- 2台目のスマートフォンとヘッドセットをペアリングします。
- ヘッドセットの電源をOFFにし、2台目のスマートフォンのBluetoothをOFFにします。
- 1台目・2台目のスマートフォンのBluetoothをONにし、ヘッドセットの電源をONにします。
- 1台目・2台目のスマートフォンで「400-BTSH027」を選択します。
- 2台目のスマートフォンでの待受け（マルチポイント）が完了します。
※自動で接続できない場合は、スマートフォン側で接続を行ってください。
※マルチポイント時の操作方法は「6.LED・各種操作について」をご覧ください。

8.各機器との接続について

一度ペアリングすると、機器の電源をOFFにしても設定が残ります。
再度電源をONにすると、最後に接続されていた機器と自動的に接続され使用できます。
使用できない場合は、MFBボタンを軽く押すか、再度ペアリングを行ってください。

！同時に2つの機器と同じプロファイルで接続（使用）することはできません。

9.仕様

<Bluetooth仕様>	
適合規格	Bluetooth Ver.5.3 ※Bluetooth Ver.5.2/5.1/5.0/4.2/4.1/4.0/3.0 対応機器との接続も可能です。
伝送方式	GFSK
周波数範囲	約2.402～2.480GHz
通信距離	最大約10m ※理論値です。実際の通信距離や使用時間は使用環境や使用状況によって異なります。
送信出力	Class2 ※Class1の機器との接続も可能です。
対応プロファイル	HFP/HSP/A2DP/AVRCP
対応コーデック	SBC

<その他仕様>	
サイズ・重量	W92×D135×H47mm・約30g
電源	リチウムポリマーバッテリー
充電時間	約1.5時間
連続使用時間	通話時:最大約10時間、音楽再生時:最大約10時間 スタンバイ時:最大約150時間
再生周波数帯域	20～20,000Hz
マイク感度	-42dB±3dB
充電ポート	USB Type-C 端子
防水性能	IPX5

対応機種	Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン、タブレット ※HFP（ハンズフリー通話機能）に対応していること。 ※音楽再生の場合は、A2DP（音楽再生）に対応していること。 ※パソコンがBluetoothに対応していない場合はBluetooth USBアダプタをお買い求めください。
------	---

※実際の通信距離や使用時間は使用環境や使用状況によって異なります。

10.よくある質問

- Q.接続やペアリングが突然できなくなりました。**
A. ヘッドセットと接続機器の電源を両方とも一度切ってから、「4.機器との接続方法」をご参照の上、再度接続（ペアリング）を行ってください。
- Q.ヘッドセットの音が聞こえません。また、音が入力できません。（パソコンの場合）**
A. 1.「スタート」→「コントロールパネル」→「サウンド（音楽再生）」を開きます。
2.「オーディオ」タブを選択し、「音の再生」「録音」のデバイスがBluetoothデバイスになっていることを確認してください。
3.「音声」タブを選択し、「音の再生」「録音」のデバイスがBluetoothデバイスになっていることを確認してください。
- Q.音楽再生時の音質が悪い。**
A. HFPを介して接続されている可能性があります。お使いのBluetooth機器がA2DPをサポートしていて、A2DPを介して接続されているか確認してください。
- Q.ヘッドセットとデバイス（接続しているパソコンやスマートフォンなど）の通信距離は？**
A. 10mまでです。間にコンクリート壁などの障害物があると、通信距離は短くなります。
- Q.他のBluetooth使用者によって通信内容が傍受されますか？**
A. いいえ。ペアリングによって通信が保護されます。
- Q.使うたびにペアリング作業をする必要がありますか？**
A. いいえ。基本的には初回だけです。電源を切っても、ペアリングの設定は残りますが、機器によっては再度ペアリングを行ってください。
- Q.電話とヘッドセットの接続が遠切れたら、再接続する必要がありますか？**
A. 電話の機種によって異なります。自動的に再接続する機種と、そうでない機種があります。
※詳しくは接続機器の説明書をご覧ください。
- Q.ヘッドセットから雑音聞こえる。**
A. 通信範囲を超えたり、壁や人間の身体（接触した状態）などを挟むと雑音が入ります。
- Q.音もれします。**
A. 本製品は仕様上、音漏れします。
電車の中などで使用する場合は周りへの配慮が必要です。
- Q.通話中に遠切れる。**
A. パソコン、スマートフォンの通信が安定しているか確認をしてください。通信が不安定な場合、音が遠切れてしまう場合があります。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

ver.1.1

サンワダイレクト 〒770-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381

CF/AG/HWDaNo