

よくある質問一覧

Q 日付をまったく時間設定はできますか

A 監視時間帯1（または2）で、開始23：55、終了00：05と設定すると、00：00を含む10分間動作します。

Q ガラス越しで撮影できますか（車の車内からガラス越しで撮影できますか）

A 人感センサーが反応しないためセンサーによる自動撮影はできません。スケジュール撮影モードのみ可能です。また夜間は赤外線フラッシュがガラスに反射する為、自動撮影・スケジュール撮影のいずれも撮影不可です。

Q 充電電池は使用できますか

A 使用できますが、氷点下で使用する場合電圧が著しく低下し、使用できない場合があります。

Q 静止画や動画が記録されない

A 最初にmicroSDカードをパソコンでフォーマットし、次に本機で再度フォーマット後、ご使用ください。

Q 検知範囲に入っているのに撮影できない

A 本機を対象物に対して正面になる位置に設置してください。

よくある質問一覧

Q 使用できるmicroSDカードの容量は？

A 32GBまでのmicroSDカードに対応しています。16GB、32GBを推奨しています。

Q 撮影した動画ファイルが本機で再生できない

A microSDカード内に本機以外で撮影したファイルがあると再生できません。

Q スイッチを「ON」にするとカウントダウンが始まり勝手に電源が落ちる

A 正常に動作しています。

15秒のカウントダウン後液晶画面は消えるので、「ON」のまま本機を閉じて設置してください。



← 400-CAM061 (防犯カメラ) 商品ページ
商品の最新情報は、サンワダイレクト商品ページをご
確認ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる可能性があります。

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381