

■対応機種

Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ

※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。

※USB 3.1 Gen1 (USB3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 3.1 Gen1 (USB3.0)ポートが必要です。

また接続ケーブルについても、USB 3.1 Gen1 (USB3.0)規格に準拠したUSB 3.1 Gen1 (USB3.0)ケーブルが必要です。

※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。

※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

■対応OS

Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP(SP1以降) / macOS 10.12~10.13、Mac OS X 10.4~10.11

本製品のインストール方法

接続するとドライバが自動的に読み込まれ、その後すぐにお使いいただけます。

本製品の取外し

接続しているUSBハブを取外す場合は以下の手順で行ってください。

①本USBハブに接続しているUSB機器を取外します。(USB機器の取外し方は各機器の取扱説明書を参照してください)

②パソコンと本USBハブを接続しているケーブルのAコネクタをUSBポートから取外してください。

⚠ 注意

●USB機器を接続したまま、本USBハブを取外さないでください。

▲USBハブやUSB周辺機器、パソコン本体などの故障・破損の原因となることがあります。

緑色のコネクタが充電専用ポートです。

※このポートはデータ通信はできません。