


# USBエグゼクティブセット取扱説明書

ご使用になる前に本書をよくお読みになり正しくお使いください。また読み終わった後も大切に保管してください。 model No.US-EH100LZ

## パッケージ内容


本製品のパッケージには次のものが入っています。全てが揃っているかをお確かめ下さい。なお、梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがございましたら、弊社お客様サービスセンターまでお問い合わせ下さい。



本USBエグゼクティブセットは合皮を一つ一つ貼りにて表面仕上げしたものです。そのため色や形状の違いなどがございますがご了承ください。

## コードリールの取扱いについて

コードを引き出す場合は、左右のコードを両方向同時に引き出すようにしてください。片側だけを引っ張ると、コードが絡まり、故障の原因となるおそれがあります。



## 安全上のご注意 (必ずお守りください)

お使いになる方や他の方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための内容を記載しています。次の表示や区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や障害の区分を説明しています。

- 警告:** 取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じる、あるいは可能性が想定される」内容です。
- 注意:** 取り扱いを誤った場合、「障害を負う可能性が想定される場合、および物的損害の発生が想定される」内容です。
- 禁止:** 「してはいけない」ことを示します。 **強制:** 「必ず」実行しなければならない内容を示します。

### 警告

- 強制** 本製品を使用するときは必ずパソコンメーカーが提示する警告、注意事項に従ってください。
- 禁止** 小さなお子様の手が届くところには配置・保管しないでください。
- 禁止** 強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。故障・火災の原因となります。
- 禁止** 使用中に煙が出たり、臭異や音がしたら、すぐに使用を中止してください。そのまま使用すると感電や火災の原因となります。
- 禁止** マウスの光学式センサーを目に向けしないでください。失明や視力低下の可能性があります。
- 禁止** 本製品を分解、改造、修理しないでください。感電や火災、動作不良の原因となります。
- 強制** コネクタやUSBポートについての扱いは拭き取ってください。火災の原因となります。

- 禁止** 水がかかる場所、またはその可能性のある場所で使用しないでください。水やペットの尿などの液体が入ると発熱・感電・故障などの原因となります。
- 禁止** 風呂場などの湿気の多い場所では絶対に使用しないでください。感電の原因となります。

### 注意

- 禁止** コードの上に重いものをのせたりしないでください。感電や火災の原因となります。
- 禁止** 濡れた手で接続・取り外しは行わないでください。感電の原因となります。
- 禁止** 直射日光の強い場所や炎天下の車内など、高温の場所で使用、放置しないでください。変形・故障の原因となります。
- 強制** コードを抜く時は必ずコネクタ本体を持って抜いてください。コードを引っ張るとコード破損の原因となります。


## 使用上のご注意

- 本製品の発生した事故や故障、破損およびデータの消失などについては一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。
- 本製品を投げたり振り回したり、あるいは強い衝撃(落とす、ぶつける等)を与えないでください。けがや破損の原因となります。
- リールからコードを引き出す際は限度を超えて無理矢理伸ばさないでください。断線や破損の原因となります。
- USBコネクタの上下方向を間違えない様に正しく接続してください。間違えたまま差し込むと、本製品の故障の原因となります。
- 本製品が汚れた場合は、乾いた柔らかい布で汚れを拭き取ってください。濡れた布などで拭くと故障の原因になります。また、アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと変形や変色することがありますので使用しないでください。
- お客様において、本製品の誤った使用による事故や不利益について、弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
- 本製品は高度な信頼性を必要とする設備や機器、あるいはそれらの制御システムに組み込んだ使用は想定されておりません。かかる設備、機器および制御システム等に本製品を使用し、事故、災害、損害等が生じて弊社ではいかなる責任も負いかねます。
- 使用済みの消耗品は条例等に基づき、各々適正に廃棄処分してください。
- 本製品は故障修理の対象外となっております。

## 各部の名称と使用方法

### USBマウス


- パソコン本体等に他にマウスが接続されている場合は先に取り外しておいてください。
- マウス専用USBケーブルを下図に従ってマウス本体に取付けて下さい。USBコネクタをコンピューターのUSBポートやUSBハブのアップストリームポートに接続します。本製品をパソコンに接続すると自動的に認識されます。



※光学式マウスは、マウスパッドの種類や使用する場所によって使用できない(うまくポインタが動かない等)場合もありますので、予めご了承ください。  
※ガラス表面ではご使用いただけません。

### USBハブ

- ハブ専用USBケーブルを下図に従ってハブ本体へ取付けて下さい。USBコネクタをコンピューターのUSBポートやUSBハブのアップストリームポートに接続します。本製品をパソコンに接続すると自動的に認識されます。  
※お使いのパソコンの機種によっては再起動を要求される場合があります。



※本製品はバスパワー専用です。  
※本製品はUSB2.0準拠の製品ですが、USB1.1のポートに接続した場合、USB1.1のハブとして機能します。  
※外付けハードディスク等、外部電源を必要とするUSB機器はパソコンのUSBポートに直接接続して使用ください。

## 製品仕様

### < USBマウス >

使用ポート	▶:USBポート
本体サイズ	▶:約89×57×19mm(リール含まず)
重量	▶:約42g
解像度	▶:800dpi
対応OS	▶:Windows XP / Vista / Windows 7
Windows及びロゴは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。	

### < USBハブ >

規格	▶:USB2.0準拠
本体サイズ	▶:約68×40×16mm(リール含まず)
重量	▶:約32g
電源	▶:バスパワー
ポート数	▶:4個
ポート供給電力	▶:5V・100mA/ポート(但し4ポート合計350mAまで)
対応OS	▶:Windows XP / Vista / Windows 7

## 保証規定

本書は、お客様の正常なご使用状態において万一故障した場合に、記載内容で無償修理をお約束するものです。必要事項をご記入の上、本誌を大切に保管してください(ご贈答品の場合は、お受取になられた日をお買上げ日として、ご記入ください)。なお本製品の誤った使用に起因する事故等については、当社では一切の責任を負いかねます。

保証書	
保証期間:ご購入日より1年間有効	保証対象:本体(マウス・ハブ・コード)
お名前	様
お電話番号	〒□□□-□□□□
お客様住所	
	TEL

次のような場合には、保証対象外させていただきますのでご了承願います。

- 1.本書のご提示が無い場合、あるいは保証期間後の商品。
- 2.本書の所定事項の未記入あるいは、本書の字句を訂正された場合。
- 3.使用上の誤り、不当な修理や改造、不当な消耗品の使用による故障及び損傷。
- 4.お買上げ後の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷。
- 5.火災、地震、風水害、その他天災地変、公害、増害などによる故障及び損傷。
- 6.車両や船舶などに搭載された場合に生じる故障及び損傷。
- 7.お客様の要望により点検や修理を行う場合にかかる費用。  
本保証書は日本国内においてのみ有効です。  
(This warranty is valid only in Japan.)  
本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

## 製品についてのお問合せは

製造元:株式会社アーストラック/お客さま窓口  
〒558-0033 大阪市住吉区清水丘3-3-3(フリーダイヤル)0120-011-335