


5.付属ソフトのWindows 11・10・8・7へのインストール


ソフトのインストールは他のアプリケーションなどを全て終了させてから行ってください。

- 1.パソコンを起動して、付属のDVD-ROMをセットします。
※画面は使用機器・OSによって異なる場合があります。

- 2.「ソフトウェアのインストール」をクリックしてインストールを開始します。



- 3.「標準インストール」をクリックします。



- 4.「インストール」をクリックします。



- 5.「次へ」をクリックします。



- 6.「次へ」をクリックします。



- 7.「完了」をクリックします。



- 8.「完了」をクリックしてパソコンを再起動します。



最初に
ご確認ください

付属品

- ①スキャナー 1台
- ②USBケーブル 1本
- ③ACアダプタ 1個
- ④クイックガイド 1部
- ⑤DVD-ROM 1枚
- ⑥キャリブレーションシート 1枚
- ⑦クリーニングクロス 1枚
- ⑧インストールガイド(本書) 1部
- ⑨取扱説明書・保証書 1部

※万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。
デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

1.はじめに

この度はフォトスキャナー(400-SCN039)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこのインストールガイドをよくご覧ください。読み終わった後もこのインストールガイドは大切に保管してください。

本説明書はソフトのインストール方法のみの説明書です。ご使用になる前に必ずDVD-ROMの中にあるユーザースガイドをご覧ください。

2.動作環境

対応OS	Windows 11・10・8・7 macOS 14・13・12・11, macOS 10.15
CPU	Pentium IV 2GHz以上(3GHz推奨)
メモリ	4GB以上
ハードディスク	10GB以上
ドライブ	DVD-ROMドライブ
ディスプレイ	1024×768以上 16bitカラー
USBポート	USB2.0

3.安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

警告
下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。

- 分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
※保証の対象外になります。
- 水などの液体に濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
- 小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。
(飲み込む恐れがあります)

注意
下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えることがあります。

- 取付け、取外しの際は慎重に作業を行ってください。(機器の故障の原因となります)
- 次のような場所で使用しないでください。
 - (1)直接日光の当たる場所
 - (2)湿気や水分のある場所
 - (3)傾斜のある不安定な場所
 - (4)静電気の発生する場所
 - (5)通常的生活環境とは大きく異なる場所
 - (6)マグネットのような磁気のある場所
- 長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。
(火傷をする恐れがあります)

お手入れについて

- (1)清掃する時は電源を必ずお切りください。
- (2)機器は柔らかい布で拭いてください。
- (3)シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。

4.取扱い上のご注意

- 本製品の取付け、取外しをする時には必ずパソコン内(ハードディスク等)のデータをすべてバックアップ(CD・DVD等)をしてください。
- メディア内のデータは、必ず他のメディア(CD・DVD等)にすべてバックアップしてください。
※特に修復・再現のできない重要なデータは必ずバックアップをしてください。
※バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。


6.使用方法について

詳しい使用方法は「スキャナユーザーズガイド」をご覧ください。
下記の手順でご覧いただけます。


- 1.DVD-ROMを起動して「ドキュメント」をクリックします。



- 2.「スキャナユーザーズガイド」をクリックします。
※FAQサポートは英語表記のみとなっています。ご了承ください。



- 3.日本語のユーザーズガイドが表示されます。



7.付属ソフトのmacOS 14~11、10.15へのインストール

ソフトのインストールは他のアプリケーションなどを全て終了させてから行ってください。

- 1.パソコンを起動して、付属のDVD-ROMをセットします。
※画面は使用機器・OSによって異なる場合があります。


- 2.「Setup.pkg」をクリックします。




- 3.「続ける」をクリックします。




- 4.インストール先を選択して「続ける」をクリックします。



- 5.「インストール」をクリックします。



- 6.ユーザ名とパスワードを入力して「ソフトウェアをインストール」をクリックします。



- 7.インストールが開始されます。



- 8.インストールが完了したら「閉じる」をクリックします。
※パソコンの再起動を求められる場合があります。その場合はパソコンの再起動をしてください。

