

# 名刺スキャナー インストールガイド

この度は、名刺スキャナー「400-SCN051」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前にこのインストールガイドをよくご覧ください。読み終わった後もこのインストールガイドは大切に保管してください。

## 最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。  
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

### セット内容

- ① スキャナー …………… 1台
- ② USBケーブル …………… 1本
- ③ クリーニング用紙 …………… 1枚
- ④ キャリブレーションシート …… 1枚
- ⑤ DVD-ROM …………… 1枚
- ⑥ インストールガイド・保証書(本書) …………… 1部

※ 部品の欠品や破損があった場合は、**品番(400-SCN051)**と**上記の部品番号(①～⑥)**と**部品名(USBケーブルなど)**をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。  
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

## サンワサプライ株式会社

### 保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
  - 保証書をご提示いただけない場合。
  - 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - 故障の原因が取扱以上の不注意による場合。
  - 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
  - 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障の場合。
  - ユーザーによる改造、オーバーホール、転売転売などをご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様の負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

サンワサプライ株式会社

<b>保証書</b>	<b>型番：400-SCN051</b>	シリアルナンバー
お客様：お名前・ご住所・TEL		
購入店・担当者		
保証期間	ご購入日から6ヶ月	お買い上げ年月日 年 月 日

※ 必要事項をご記入の上、大切に保管してください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

## サンワサプライ株式会社 Ver.1.2

サンワダイレクト 〒7700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1  
TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381  
CE/AH/HADaNo

### 取扱い上のご注意

- パソコン本体に標準添付されているUSBポート以外には接続しないでください。
- 本製品は国内仕様であり、海外での保守及びサポートは行っておりません。
- 製品改良のため、予告なく外觀又は仕様の一部を変更することがあります。
- 本書の一部または全部を無断で複写、転載することは禁じられています。
- 本製品および本書は将来予告なしに変更することがあります。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。定期的にバックアップを取るなどの対策を行ってください。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 本製品は日本国内用に作られております。日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 本書に記載されている内容について、ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。

### 安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

- 警告** この表示事項を無視して注意事項を守っていただけないと、**人が死亡又は重症を負う可能性があることを示しています。**
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
  - 雷が鳴っているときに、本製品やケーブルに触れないでください。
    - ▲ 落雷により感電する恐れがあります。
    - ▲ 製品は電気で動作してありますので、発火する危険があります。万一煙が出たり異音が出たりした場合は、本製品及び接続しているパソコンや機器の電源を切り、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。
    - ▲ 本製品を設置している環境によっては火災の原因となる場合があります。
  - 本製品のケーブル、接続する機器のケーブルは、家具や踏みだり、扉で挟んだりしないでください。またこれらのケーブルを引っ張ったり折り曲げたりしないでください。
    - ▲ 火災や故障の原因となることがあります。

### 注意 この表示事項を無視して注意事項を守っていただけないと、**人が障害を負ったりパソコンやデータなどの物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。**

- 本製品のカバーを開けたり、分解したりしないでください。
  - ▲ 故障や感電の原因となる場合があります。
- 濡れた手で本製品やケーブルに触らないでください。
  - ▲ 本製品がパソコンに接続されているときは、感電する恐れがあります。
- 本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。
  - ▲ 感電や火災、故障の原因となる場合があります。
- 本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所に設置したり、保管したりしないでください。
  - ▲ 故障・感電などの原因となる場合があります。
- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
  - ▲ 故障・破損などの原因となる場合があります。
- 本製品を重ねて設置したり、本製品の上に重いものを置いたりしないでください。
  - ▲ 火災や故障の原因となる場合があります。
- 本製品は不安定な場所に設置したり、保管したりしないでください。
  - ▲ 落下により故障・破損の原因となる場合があります。
- 本製品のケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。
  - ▲ 故障・破損などの原因となる場合があります。
- 本製品のお手入れをする前には、パソコンから本製品のケーブルを抜いてください。
  - ▲ 感電や故障などの原因となる場合があります。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
  - ▲ 塗装を傷めたり、故障の原因になることがあります。乾いた柔らかい布で拭き拭いてください。

### 動作環境

O	S	Windows 11・10・8.1・8・7				
C	P	U PentiumⅣ2GHz以上(3GHz推奨)				
メモ	リ	4GB以上   ハードディスク   6GB				
ド	ラ	イ	ブ	CD/DVD-ROMドライブ		
デ	ィ	ス	レ	ィ	1024x768以上 16bitカラー	
U	S	B	ポ	ー	ト	USB2.0


### 仕様

インターフェース	USB仕様 Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換)
センサ	カラーコンタクトイメージセンサー
光源	LED   光学解像度   1200dpi
ハードウェア解像度	1200×1200dpi
スキャンモード	カラー/入力48ビット、出力24ビット グレースケール/入力16ビット、出力8ビット モノクロ/1ビット
スキャン速度	約5.5秒(カラー、300dpi、A6スキャン時)
スキャン範囲	最大104.9×500mm、最小33×43mm
読み取り可能原稿厚さ	用紙/50～120g/平方メートル カード/エンボスなし0.76mm
電源	バスパワー   消費電力   5V 0.5A(2.5W)
サイズ・重量	W174.5×D60.5×H38.5mm・約190g(本体のみ)

## 付属ソフトのインストール

ソフトのインストールは他のアプリケーションなどを全て終了させてから行ってください。

- 1 パソコンを起動して、付属のDVD-ROMをセットします。  
※ 画面は使用機器・OSによって異なる場合があります。
- 2 「ソフトウェアのインストール」をクリックしてインストールを開始します。




- 3 「標準インストール」をクリックします。




### 使用方法について

詳しい使用法は付属のDVD-ROM内の「スキャナユーザーズガイド」をご覧ください。下記の手順でご覧いただけます。

- 1 「ドキュメント」をクリックします。
- 2 「スキャナユーザーズガイド」をクリックします。
- 3 ユーザーズガイドが表示されます。



- 4 スキャナのキャリブレーションを行います。  
スキャナが機器に正しく接続されていることを確認してください。



- 5 画面の指示に従ってパソコンを再起動してください。

