

スピーカー付キーボード 400-SKB005 取扱説明書

1.はじめに

このたびは、スピーカー付キーボード「400-SKB005」をお買いあげいただき誠にありがとうございます。本製品は、USB接続でご使用いただけるキーボードです。本製品は、OSにWindowsをインストールし、USBポートを持つDOS/Vパソコンでお使いいただけます。

※本製品をご使用になる前に必ずこのマニュアルをよくお読みください。

セット内容

- スピーカー付キーボード
- 取扱説明書（本書）

2.特長

- ステレオスピーカー搭載
- バックライト点灯で、暗い場所での入力をサポート
- マイクとヘッドフォンの端子を搭載
- キーボードの角度調節用スタンド付
キーボードの底面には、キーボードの角度（高さ）が調節できるようにチルトスタンド（ツメ）が2カ所についています。お好みによって入力しやすいように、どちらかのポジションを選んでください。

●LED& ボタンについて

消音 ON/OFFスイッチ 押すと音が出なくなり、再度押すと元に戻ります。

高出力スイッチ 押すと音量が大きくなり、再度押すと元の音量に戻ります。

バックライト ON/OFFスイッチ
キーの下側からブルーのLEDが点灯して暗い場所でも文字が読みやすくなります。

音量 - スイッチ スピーカーやヘッドフォンの音を小さくします。

音量 + スイッチ スピーカーやヘッドフォンの音を大きくします。



NumLockがONの時LEDが点灯します。

CapsLockがONの時LEDが点灯します。

ScrollLockがONの時LEDが点灯します。

背面側



マイク端子
ヘッドセットのマイクプラグを接続します。


ヘッドフォン端子
ヘッドフォンやヘッドセットのヘッドフォンプラグを接続します。

<注意>

- ※パソコンの機種・BIOSによっては、Windowsが起動する前のコマンド（BIOSの設定・SCSIボードの設定など）はできません。
- ※パソコンの機種・BIOSによっては、サスペンドモード（スリープモード・スタンバイモード）後にUSBキーボードを認識しない場合があります。このときは、接続しているUSBキーボードをいったん引き抜いてからもう一度接続し直してください。
- ※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能（画面の明度調節など）は、このキーボードからは操作できません。

3.キーボードの接続

本製品はホットプラグに対応していますので、パソコンに電源が入っていてもUSBケーブルの抜き差しができます。




-Windows Vista・XPでご使用になる場合-

本製品をコンピュータのUSBポートに接続すると自動的に認識されます。タスクトレイ（デスクトップの右下）に接続完了のメッセージが表示されます。以上で接続完了です。

4.インストールの確認

正常にインストールが終了すると、「コントロールパネル」－「システム」を開き「ハードウェア」－「デバイスマネージャ」をクリックすると、以下のようにインストールされていることが確認できます。

※OSにより若干表示が異なる場合があります。



5. 商品に関するお問い合わせ

サンワサプライ株式会社 サンワダイレクト
〒700-0825 岡山市北区田町1-10-1
TEL086-223-5680(祝祭日を除く月～金 am9:00～ pm18:00)
E-mail : direct@sanwa.co.jp